



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мышеловка электрическая от мышей и крыс eRat Zapper



течение 1 минуты, затем подается импульсный электрический разряд, который каждый раз имитирует сердцебиение крысы с частотой 15 Гц и продолжается в течение 3 минут, затем электрический ток прекращается. Индикатор меняет цвет с красного на зеленый и мигает один раз каждые 5 секунд. Теперь удар высокого напряжения не произойдет до следующего перезапуска устройства.

- Каждый раз после успешного срабатывания крысоловки переводите переключатель в положение «Выкл». Снимите корпус устройства, чтобы опустошить камеру. Высушите ее на солнце, после чего ее можно снова установить для использования. Используйте чистящее средство, чтобы убрать запах, который остался от животного, иначе другие грызуны смогут его учуять и больше не будут заходить внутрь. Процесс очистки показан на рисунках ниже.
- В камере высокого напряжения находятся три металлические пластины. Если грызун попадает на них, то через тело пройдет электрический ток высокого напряжения от одной пластины к другой, из-за чего животное будет мгновенно умерщвлено. Во избежание случайного удара избегайте контакта с металлическими пластинами.
- Если красный и зеленый свет мигают последовательно каждые 2 секунды после включения питания или поимки крысы, это указывает на то, что батареи следует заменить новыми, чтобы сила удара не снизилась. Перед заменой батарей отключите питание.
- Извлеките батареи из устройства, перед тем как убрать на хранение, чтобы избежать повреждения устройства из-за протечки батарей.



Меры предосторожности

- Неправильное использование этого продукта может привести к поражению электрическим током или серьезной травме.
- Никогда не используйте это устройство рядом с маленькими детьми, мелкими домашними животными, устройствами жизнеобеспечения и горючими материалами.
- Никогда не используйте это устройство на мокрой поверхности.

Основные особенности

Мышеловка производит электрический разряд высокого напряжения для уничтожения крыс. Не содержит яда, безопасна для людей и надежна в использовании.

Установите предохранительный выключатель, чтобы предотвратить случайное поражение электрическим током.

При проектировании устройства использовалась технология микроэлектронных схем, что обеспечивает низкое энергопотребление, а значит и более длительный срок службы.

Имеет индикацию низкого заряда батареи.

Широкая область применения. Может применяться в столовых, на кухнях, в спальнях, в офисах, отелях и в любых местах, где обычно появляются крысы. Особенно полезна мышеловка там, где нельзя использовать ядовитые приманки.

Использование

- С помощью пластикового или деревянного ножа (Нож не должен быть сделан из металла или любого другого токопроводящего материала!) положите небольшое количество арахисового масла (или любой еды, которую предпочитают крысы) через нижнее отверстие на задней пластине.
- Вставьте 4 батарейки типа С в батарейный отсек или используйте проводной адаптер питания DC 6В.
- Определите место, где обитают крысы. Ищите проторенные тропы или дорожки. Разместите устройство на полу у стены, вход в мышеловку должен стоять на тропе. Крысы предпочитают перемещаться вдоль стены.
- Переведите переключатель на мышеловке в положение «Вкл.». Зеленый индикатор будет мигать в течение одной секунды, после чего начнет мигать красный индикатор каждые 5 секунд, показывая, что устройство включено и готово к работе. Во избежание случайного удара электрическим током избегайте контакта тела с металлическими пластинами. Не прикасайтесь к нижней части вашей электрической мышеловки.



1

2

3

4

Примечание

- Крыса активирует металлические пластины, когда входит в устройство. Мышеловка немедленно излучает высоковольтный разряд, мигает красный свет. Время создания высокого напряжения – 4 минуты. Сначала устройство подает высокое напряжение в

2

Технические характеристики

Источник питания	Батарея типа «С» 1,5В 4 шт
Сила статического тока	≤ 50 μ А
Выдаваемое напряжение	6000–9000 В
Кол-во зарядов от нового комплекта батарей	20-30 раз
Индикация низкого заряда	4,8 В ± 0,2 В
Ток высоковольтного заряда	≤ 380 мА
Время высоковольтного заряда	4 минуты

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**