



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Электронный ошейник для
дрессировки собак Dog Training Collar
T188 (АКБ + водонепроницаемый)**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация устройства	3
2. Основные функции.....	3
3. Подготовка к работе	3
3.1 Подключение второго ошейника.....	4
4. Как правильно надеть ошейник.....	4
5. Использование ошейника	5
6. Важная информация	5
7. Общие советы по дрессировке	6
8. Распространённые вопросы.....	6

1. Комплектация устройства



- Пульт Дистанционного управления – 1 шт;
- Приёмник – 1 шт;
- Ошейник – 1 шт;
- USB-кабель – 1 шт;
- Тестовая лампочка – 1 шт;
- Инструкция – 1 шт;
- Контакты – 2 пары;
- Электропроводные силиконовые насадки – 2 пары.

2. Основные функции



1. Экран
2. Ток
3. Вибрация
4. Звук
5. Режим
6. Каналы
7. Плюс
8. Минус
9. Разъем для зарядки
10. Вкл/Выкл
11. Контакты
12. Разъём для зарядки

3. Подготовка к работе

- 1) Нажмите кнопку Вкл/Выкл на ресивере ошейника. Индикатор питания начнёт светиться ровным голубым светом. Нажмите кнопку ещё раз и индикатор будет светить красным.
- 2) Нажмите любую кнопку на пульте, чтобы активировать его.

3) Наденьте тестовую лампу на контакты ресивера. Убедитесь, что интенсивность удара током выше нуля. Нажмите кнопку Ток, чтобы проверить работу ошейника. Если индикатор на ресивере мигает голубым светом, устройства успешно сопряжены.

4) Нажмите последовательно кнопки Вибрация и Звук, чтобы проверить работу этих режимов.

5) Ошейник переходит в спящий режим после 30 минут бездействия.

3.1 Подключение второго ошейника

- 1) Нажмите кнопку Каналы, чтобы выбрать 1 канал. Прделайте шаги, описанные выше, чтобы настроить сопряжение с первым ошейником.
- 2) Нажмите кнопку Каналы, чтобы выбрать 2 канал. Прделайте шаги, описанные выше, чтобы настроить сопряжение со вторым ошейником.

4. Как правильно надеть ошейник

- 1) Выберите контакты подходящей длины и прикрутите их к ресиверу. Используйте короткие контакты для короткой шерсти и длинные контакты для длинной или густой шерсти.
- 2) Пропустите стропу ошейника через отверстие в ресивере.
- 3) Пропустите ошейник через застёжку-фастекс и зафиксируйте.
- 4) Отрегулируйте длину ошейника так, чтобы между шеей и ошейником можно было засунуть один палец.
Обратите внимание, что ошейник нужно надевать высоко, сразу под челюстью.
- 5) Если стропа слишком длинная, укоротите её ножницами, а конец подпалите зажигалкой, чтобы он не распускался. Либо вы можете использовать пряжку из комплекта, чтобы отрегулировать длину.

Внимание

Не используйте этот продукт на агрессивной собаке или на собаке, склонной к агрессивному поведению. Агрессивные собаки могут причинить вред окружающим или людям. Перед использованием проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным кинологом.

5. Использование ошейника

- 1) Зарядите пульт дистанционного управления.
 - Подключите зарядное устройство к разъёму.
 - Подключите зарядное устройство к сети.
 - Заряжайте пульт пока индикатор не перестанет мигать.
- 2) Зарядите ресивер электроошейника.
 - Подключите зарядное устройство к разъёму.
 - Подключите зарядное устройство к сети. Начнёт мигать красный индикатор. Если лампочка не загорелась или светит зелёным, переподключите зарядку.
 - Заряжайте ошейник пока индикатор не перестанет мигать.
- 3) Настройте сопряжение ошейника и пульта.
 - Включите пульт.
 - Нажмите кнопку Каналы, чтобы выбрать канал 1 для сопряжения.
 - Нажмите кнопку на ресивере, пока не появится красный индикатор.
 - Нажмите кнопку Ток, Звук или Вибрация в произвольном порядке, чтобы ошейник начал воздействие током, звуком или вибрацией соответственно.
 - Если мигает синий индикатор, значит, сопряжение прошло успешно.
 - Если у вас два ошейника, выберите для второго канал 2 и повторите все шаги.

6. Важная информация

- 1) Наденьте ошейник на собаку, но не начинайте использование. Дайте собаке привыкнуть.
- 2) Рекомендуется снимать ошейник с собаки каждые 1-2 часа. Следите за тем, чтобы собака не носила ошейник более 12 часов в сутки.
- 3) Не пристегивайте поводок к электроошейнику. Используйте шлейку или обычный ошейник.
- 4) Раз в день осматривайте шею и очищайте контакты ошейника. Если вы заметили повреждения, сыпь или раздражение, прекратите использование ошейника на 48 часов. Если состояние не улучшилось, обратитесь к ветеринарному врачу.
- 5) Снимайте ошейник перед мытьем или плаванием.

7. Общие советы по дрессировке

- 1) Тренируйте одну собаку за раз.
- 2) Первые тренировки должны проходить в знакомой для собаки обстановке. Незнакомое окружение будет отвлекать собаку.
- 3) Для обучения базовому послушанию достаточно режимов Вибрация и Звук.
- 4) Во время тренировки отслеживайте любые положительные изменения в поведении собаки и активно её хвалите.
- 5) Старайтесь не затягивать ошейник слишком сильно на шею. Для оптимальной работы важно убедиться, что проводник контактирует с кожей вашей собаки. Если у вашей собаки длинная шерсть, вам, вероятно, придется немного подстричь ее, чтобы контакты хорошо прилегли к коже вашей собаки. Не сбривайте шерсть.
- 6) Важно начинать воздействовать на собаку с самого низкого уровня, чтобы не запугать собаку. Вы можете начать с того, что наденете ошейник на собаку, не включая его, чтобы она могла привыкнуть к его ношению, чтобы она понимала, что ошейник не мешает ей.

8. Распространённые вопросы

- С какого возраста можно использовать электроошейник?
Собака должна быть старше 4-месячного возраста и весом более 5 килограмм.
- Почему не заряжаются ошейник и пульт?
Используйте только зарядное устройство из комплекта. Зарядки для мобильных телефонов не подходят для них.
- Почему электроошейник не работает?
Подберите подходящие под вашу собаку уровни воздействия звуком, вибрацией и током.
- Почему ошейник продолжает работать, когда пульт выключен?
Пульт не может дистанционно отключить ошейник. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл для отключения.
- Почему время зарядки не горит красный индикатор?
Переподключите зарядное устройство. Используйте только зарядку из комплекта.
- Могу ли я подключить второй ошейник?
Да, это возможно. Смотрите пункт 4.

- Почему радиус действия меньше заявленного?
Ошейник работает по технологии прямой видимости. Чем больше препятствий между ошейником и ресивером, тем меньше радиус действия.
- Какой срок службы у литиевой батареи?
До 2000 циклов зарядки.
- Как долго должна длиться тренировка?
Тренировка должна быть максимально позитивной и короткой.
Рекомендуется тренировать собаку 10-15 минут.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**