



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Термопресс ручной для сублимации Prestek C03



1. Техника безопасности

1. Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с устройством;
2. Не допускайте детей к термопрессу;
3. Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом;
4. Не включайте термопресс, если у него поврежден корпус или шнур питания;
5. Категорически запрещается использовать коврики для противней или для выпекания других изделий.

2. Об устройстве



Индикатор:
Красный: устройство нагревается;
Зеленый: устройство готово.

3. Использование

1. Включите термопресс
 2. Установите время и температуру согласно таблице;
 3. Поместите термопресс на вещь, чтобы расправить ее и удалить влагу;
 4. Разместите дизайн;
 5. Нагрейте рисунок, переверните вещь и нагрейте еще 15 секунд;
 6. Проверьте, что рисунок держится, иначе поместите еще на пару секунд;
 7. Дайте ей остыть;
- Внимание! Каждый материал имеет свой температурный режим обработки и нанесения, уточните у поставщика.
Приблизительные данные для сублимации:

4. Таблица нагрева

Футболки х/б	160°C	30 секунд
Кепки	160°C	30 секунд
Футболки с покрытием для сублимации	195°C	50 секунд
Коврики	195°C	40 секунд

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66