



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Громкоговоритель Reteless PR16R
для учителя, тренера, экскурсовода**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. FM-микрофон	3
3. Настройка	3
4. Техника безопасности	4
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	6

1. Об устройстве



1. Антенна;
2. Запись;
3. Вперед;
4. Пауза/воспроизведение;
5. Назад;
6. MODE;
7. Включить звук/увеличить громкость;
8. Выключить звук/уменьшить громкость;
9. Разъем для TF-карты;
10. U-дисковый разъем;
11. Зарядный порт.

Максимальная выходная мощность	12 Вт
Выходное сопротивление	2 Ом
Частота FM	87,5-108 МГц
Напряжение питания	5 В постоянного тока, 1000 мА
Питание	литий аккумулятор 18650 (1200 мАч)
Время зарядки	4–6 часов
Время работы	4–8 часов (режим музыки), 5–8 часов (режим микрофона). (Это зависит от объема, который вы контролируете)
Время непрерывного использования	12 часов
Тип хранилища	U-диск (до 64 ГБ)/TF-карта (до 32 ГБ)
Интерфейс	USB2.0, совместим с USB1.1 (не поддерживает USB3. 0)
Аудиофайл	поддержка MP3\WMA (скорость
Формат записи	WMA
Рабочая температура	10–45 °С
Материал	пластик
Размер	116x86x40 мм

2. FM-микрофон

1. Включите беспроводной FM-микрофон и установите частоту. Частоты не могут пересекаться с частотой местных станций;
2. Включите мегафон хост и нажимаем «М» для перехода в режим радио;
3. Нажмите и удерживайте «пауза/воспроизведение», чтобы хост автоматически выполнил поиск станции;
4. Когда хост завершит работу, переключитесь на ту же частоту, что и беспроводной FM-микрофон, чтобы начать усиление.

3. Настройка

1. Усиление звука:
Включите устройство. Когда вы услышите звук «К.А», это означает, что питание включено. Система автоматически по умолчанию находится в состоянии усиления. Примечание. При использовании какой-либо функции нажмите кнопку «Пауза», другие функции остановятся, а эффект усиления будет еще лучше.
2. Mode:

Переключение между U-диск и TF-картой, FM режимом;

3. Воспроизведение диска TF/U:

После установки TF-карты/U-диска нажмите «М», чтобы войти в аудиорежим и воспроизвести аудиофайлы на TF-карте/U-диске;

4. FM-радио:

1) Вытащите антенну;

2) Нажмите М, чтобы переключиться в режим FM;

3) Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения после того, как увидите, что меняется число на экране, дождитесь автоматического поиска платформы и сохранения. Когда цифра на экране перестанет меняться и начнет проигрываться FM, это означает, что станция найдена и сохранена;

4) Измените канал, нажав «Вперед/назад».

Подключите кабель к зарядному порту. Зарядный кабель должен иметь напряжение 5 В, 500 мА, а рекомендуемое время зарядки составляет от 4 до 6 часов.

8. Запись:

Вставьте проводной микрофон, вставьте карту USB/TF и нажмите кнопку записи. После завершения записи нажмите кнопку «запись», и файл будет автоматически сохранен на U-диске/TF-карте.

9. Bluetooth:

Имя Bluetooth — RETEKES. Нажмите клавишу «М», чтобы переключиться в режим Bluetooth. Экран дисплея загорится синим цветом и мигает. В это время вы можете выполнить поиск устройств Bluetooth на своем мобильном телефоне или других устройствах с поддержкой Bluetooth, нажать «Сопряжение». Если соединение установлено успешно, дисплей перестанет мигать и отобразится надпись «PAUS».

4. Техника безопасности

- Рекомендуется использовать зарядное устройство с выходным напряжением 5 В, 500 мА, чтобы избежать повреждения батареи или устройства;
- Если литиевая батарея не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте ее и храните отдельно. Заряжайте устройство раз в месяц;
- Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги, капель или брызг какой-либо жидкости;
- Не храните устройство вблизи источников высокой температуры;
- Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени;
- Не допускайте падения устройства и других силовых воздействий.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**