



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Электронный ошейник для дрессировки
собак DOG-300 (макс. 60 см)**



СОДЕРЖАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОШЕЙНИКА	5
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!	5
ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.....	6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отдельная кнопка для каждого из 3 типов воздействия (электричество, вибрация, звук);
- Приятный на ощупь полиуретановый надежный ошейник;
- Емкий аккумулятор, хватает на 4 дня прогулок в течении 1 часа;
- Анти-потеряшка (диод на ресивере светится в темноте);
- Регулируемый воротничок ошейника от 20 до 60 см, который можно обрезать до необходимой длины;
- Поддержка до 2 ресиверов от одного пульта;
- Подходит для средних и крупных пород от 5 кг;
- Быстрое подключение пульта к ошейнику;
- Водонепроницаемый ресивер IP67;
- Цифровой экран с подсветкой;
- Функция эконома заряда;
- Аккумуляторная батарея;
- 5 уровней воздействия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ресивер (приемник сигнала)
- Пульт-передатчик
- Тест-лампа для проверки электроразряда на электродах, она же и ключ, для смены электродов разной длины (устанавливать их нужно опираясь от густоты шерсти собаки)
- Регулируемый по длине ошейник из полиуретана (от 20 см до 60 см)
- USB кабель для зарядки
- Инструкция







ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОШЕЙНИКА

Пожалуйста, зарядите пульт и ошейник перед первым использованием.

Зарядите пульт:

- Вставьте кабель в зарядное отверстие
- Подключите USB-адаптер для зарядки и вставьте его в розетку
- При зарядке значок батареи на экране будет мигать; после полной зарядки он перестанет мигать

Зарядите ошейник:

- Откройте резиновую крышку отверстия для зарядки ошейника
- Подключите кабель к зарядному отверстию
- Подключите USB-адаптер для зарядки и вставьте его в розетку
- При зарядке зеленый светодиодный индикатор будет мигать; после полной зарядки зеленый светодиод перестанет мигать и всегда будет гореть.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Пожалуйста, заряжайте пульт и ресивер минимум 5 часов при первой зарядке.
2. Когда ошейник заряжается, он находится в режиме ожидания и не может получить сигналы от пульта дистанционного управления.

3. На экране пульта будет отображаться значок разряженной батареи, если осталось менее 10% заряда.
4. Если на ошейнике заканчивается заряд, индикатор загорается каждую секунду.
5. Если Вы не пользуетесь ошейником и пультом, необходимо заряжать их раз в месяц для избежание выхода из строя аккумулятора.

ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

1. Если Вы не используете пульт в течении 10 секунд, подсветка экрана отключается. Если Вы не используете пульт после отключения подсветки в течение 30 секунд, пульт переходит в «спящий режим». Нажатие любой кнопки возвращает его к работе.
2. Если в течение 5 минут ресивер не получает никакой сигнал, он переходит в режим ожидания. Нажав кнопку шокового или вибрационного воздействия, Вы активируете ресивер.
3. Вы можете выключить ошейник, нажав кнопку питания ресивера.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**