



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Автомобильные часы с ночным**  
**дисплеем Drive 11**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Включение и выключение .....</b>	<b>3</b>
<b>Рабочий режим .....</b>	<b>3</b>
<b>Зарядка .....</b>	<b>3</b>
<b>Настройка времени и параметров.....</b>	<b>4</b>
<b>Описание параметров .....</b>	<b>4</b>
<b>Настройки переключения состояния дисплея .....</b>	<b>5</b>
<b>Правильная утилизация .....</b>	<b>5</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества .....	8
Товар ненадлежащего качества .....	9

## Включение и выключение

Нажмите нижнюю кнопку, чтобы запустить часы, когда они выключены.  
Зажмите нижнюю кнопку на 3 секунды, когда часы включены.



## Рабочий режим

Когда двигатель вибрирует, экран дисплея будет работать и будет полностью стабилен более 5 минут. Через пять минут часы автоматически перейдут в спящий режим, и экран дисплея выключится. Часы не будут показывать никакого состояния и их энергопотребление снизится. Они работают на солнечной энергии для сохранения энергии для аккумулятора. Как правило, нет необходимости использовать шнур питания для зарядки часов.

Когда часы работают в темном помещении в течение длительного времени и не могут перейти в спящий режим, а их аккумулятор не может питаться от солнечного света, Вы можете использовать разъем microUSB на правой стороне часов, чтобы зарядить часы.

## Зарядка

Когда электронные часы работают на низком уровне заряда батареи, на экране дисплея каждую минуту будет отображаться напоминание о низком уровне заряда батареи. В это время вы можете использовать кабель питания для зарядки micro USB для часов.

С правой стороны экрана (с внутренней стороны) находится индикатор зарядки, который горит красным, когда часы заряжаются, и зеленым, когда часы полностью заряжены. Примечание: яркость индикатора слишком

низкая, что не позволяет четко увидеть его в месте, где присутствует яркое освещение.

## Настройка времени и параметров

В обычном состоянии отображения нажмите нижнюю клавишу один раз, чтобы на одну секунду отобразилось «SE-1», а затем войдите в режим настройки параметров. Нажмите клавишу дважды, чтобы замигали цифры минут. В это время нажмите верхнюю клавишу, чтобы настроить значение. На основе вышеописанного метода можно последовательно настроить такие единицы, как час, дата, месяц, неделя, год, 0,0. C, dd, dF, yL и 24H / 12H.

## Описание параметров

0,0. C — это коррекция допуска температуры, положительное число — увеличение, отрицательное число — уменьшение, диапазон — 5 ~ 5 градусов.

dd: X — циклически отображается содержимое в настраиваемом состоянии показа.

- dd 0: отображаются следующие данные: время + дата + неделя + температура;
- dd 1: отображаются следующие данные: время + температура;
- dd 2: отображаются следующие данные: время + дата + температура;
- dd 3: отображаются следующие данные: время + дата + неделя;)

dF: X, циклически отображается содержимое в настраиваемом состоянии отображения — временной интервал от 1 до 9 секунд.

yL: X, этот параметр зарезервирован. Его не нужно сбрасывать. Можно оставить заводское значение.

24H / 12H, когда установлено значение 24H, это означает, что время будет отображаться в 24-часовом формате. Если установлено значение 12H, это означает, что время будет отображаться в 12-часовом формате.

Примечание: когда установлено значение 12Н, обязательно настройте его для времени до полудня (А) и после полудня (Р), в противном случае дата будет неправильной.

В режиме настройки параметров через 20 секунд бездействия, часы автоматически выйдут из этого режима и вернуться в нормальное состояние показа.

## **Настройки переключения состояния дисплея**

По умолчанию заводское состояние отображения электронных часов - «автоматическое циклическое отображение». Часы отображаются в 24-часовом формате, например, «время, дата, неделя, температура» автоматически по очереди и циклически. В это время не нажимайте клавишу «вниз».

Нажмите клавишу «вверх» один раз, чтобы отобразить «выкл.», что означает выход из автоматического циклического отображения и отображение только времени.

Нажмите клавишу «вверх» дважды, будет отображаться только дата.

Нажмите клавишу «вверх» трижды, будет отображаться только неделя.

Нажмите клавишу «вверх» в четвертый раз, чтобы отобразить только температуру.

Нажмите клавишу «вверх» в пятый раз, чтобы отобразить «вкл.», чтобы часы перешли в состояние автоматического циклического отображения.

Нажмите клавишу «вверх» в шестой раз, и снова отобразится «выкл.», и так далее.

## **Правильная утилизация**

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами

возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

## **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;

- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).



## Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**



**Приятного использования!**