



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронный манок Hunter Sound E-

38



1. Характеристики

Вес	750 г
Размер	135 x 95 x 52 мм
Напряжение зарядки	10 В
Питание	литий-ионный аккумулятор, 7.4 V, 2600mAh
Время зарядки	3-4 часа
Время работы без зарядки	6-8 часов
Входное напряжение	110-240V/50-60 Гц
Выход	DC 10V
Интерфейс	USB
Формат аудиофайла	MP3
Диапазон дистанционного управления	400 м
Применение	обучение, туризм, утренние упражнения, тренировки, спорт, отдых на открытом воздухе.

2. Техника безопасности

1. Храните устройство в сухом, проветриваемом месте;
2. Не проводите ремонт самостоятельно, в случае неисправности обратитесь в сервисный центр;
3. Когда устройство не используется – выключайте его;
4. Запрещается использовать зарядку более 10 В.

3. Управление

- «Воспроизведение\Пауза»;
- «Стоп»: Стоп\автоматическое сохранение и воспроизведение канала;
- «Предыдущая\следующая» песня: Удерживайте, чтобы регулировать громкость\смена частоты канала;
- Выбор режима;
- Индикатор: красный и зеленый при зарядке, синий при сопряжении.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!