



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Мини стиральная машинка Whiter, 4,5 кг



### СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности .....	3
2. Об устройстве .....	4
3. Советы по использованию .....	4

2

### 1. Техника безопасности

- Не допускайте попадания на устройство воды;
- Не используйте горячую воду температурой выше 50 градусов;
- Не протирайте устройство растворителями;
- Всегда следуйте инструкциям по уходу за тканью, предоставленным производителем одежды;
- Не стирайте и не отжимайте изделия, которые ранее были очищены, выстираны, замочены или испачканы бензином, растворителями для химчистки, другими легко воспламеняющимися или взрывоопасными веществами, так как они выделяют пары, которые могут воспламениться или взорваться;
- Не позволяйте детям играть на или в устройстве;
- Не прикасайтесь к этому прибору, если этот бак или мешалка вращаются.
- Не подвергайте устройство воздействию низких температур;
- Не проводите техническое обслуживание самостоятельно;
- Не добавляйте в воду для стирки бензин, растворители для химчистки или другие легко воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества;
- Если система водоснабжения не использовалась в течение 2 недель или более, перед использованием откройте все краны и дайте воде течь в течение нескольких минут. Это высвободит весь накопленный водород;
- Не допускайте попадания горючих материалов (ворса, бумаги, тряпок и т. д.), бензина, химикатов и других легко воспламеняющихся паров, и жидкостей в устройство;
- Закройте водопроводные краны и отключите устройство от сети при длительном неиспользовании;
- Всегда проверяйте внутреннюю часть устройства на наличие посторонних предметов перед загрузкой белья. Держите крышку закрытой, когда она не используется;
- Подключите шнур питания к розетке переменного тока 120 В/60 Гц с номиналом 15 А или выше;
- Запрещено использовать удлинители;
- Установкой устройства должен заниматься технический специалист;
- Вставьте вилку в розетку в правильном направлении, чтобы шнур был направлен к полу. Если вы вставите вилку в розетку в противоположном направлении, электрические провода внутри кабеля могут быть повреждены, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию;
- Не тяните и не перегибайте шнур питания;
- Не скручивайте и не завязывайте шнур питания;
- Не подвергайте силовому воздействию шнур питания;
- Не заземляйте устройство через газовую трубу, пластиковую водопроводную трубу или телефонную линию. - Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током, взрыву или проблемам с устройством;
- Не устанавливайте этот прибор рядом с обогревателем или легко воспламеняющимися материалами;
- Не устанавливайте устройство на ковер;
- Храните и устанавливайте устройство в месте, где она не будет подвергаться воздействию температуры ниже нуля или наружных погодных условий;
- Если устройство затопило, немедленно отключите питание и обратитесь в сервисный центр;
- Если устройство издает странный шум, запах гари или дым, немедленно отсоедините вилку питания и обратитесь в ближайший сервисный центр;
- Открывайте кран медленно после длительного периода неиспользования. Давление воздуха в шланге подачи воды или водопроводной трубе может привести к повреждению детали или утечке воды;
- Не просовывайте руки или металлические предметы под устройство;
- Откройте кран и проверьте, надежно ли затянута соединительная шланга подачи воды и нет ли утечки воды перед использованием изделия;
- Не размещайте рядом с устройством предметы, которые генерируют электромагнитное поле;
- Не помещайте в устройство какие-либо предметы, не предназначенные для стирки;
- Перед стиркой одежды убедитесь, что труба подачи воды подключена, а кран открыт;
- Не используйте для стирки мыло для мытья рук;
- Не стирайте объемные вещи, такие как постельное белье, пледы и ковры;
- Поместите мелкие вещи, такие как кружевные носки и нижнее белье, в сетку для стирки.

3

### 2. Об устройстве



### 3. Советы по использованию

- Чистка корпуса:**
- Закройте кран подачи воды после окончания стирки;
  - Оставьте крышку открытой, чтобы внутренняя часть стиральной машины высохла;
  - Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть все моющие средства, отбеливатели или другие жидкости;
  - Очистите следующее в соответствии с рекомендациями.
- Чистка внутренней части:**
- Периодически очищайте внутреннюю часть стиральной машины;
  - Несоблюдение этих инструкций может привести к неприятным последствиям, включая запахи и/или стойкие пятна на устройстве или белье. При необходимости можно удалить отложения жесткой воды. Используйте чистящие средства с маркировкой «Безопасно для стиральной машины».
- Чистка бака:**
- Запустите цикл очистки барабана с небольшим количеством отбеливателя;
  - Запускайте цикл очистки барабана один раз в месяц или чаще при интенсивном использовании или при наличии запаха;

- Использование:**
- Подсоедините впускной шланг к крану и налейте воды;
  - Включите питание;
  - Закрепите сливной шланг;
  - Положите одежду и добавьте стиральный порошок;
  - Включите таймер стирки;
  - После завершения стирки опустите сливной шланг;
  - Добавьте воды, чтобы начать полоскание.
- | Тип материала | Деликатный | Хлопок | Сильные пятна |
|---------------|------------|--------|---------------|
| Время стирки  | 3-5 минут  | 5-9    | 9-15          |

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контент WhatsApp



Приятного использования!

4