

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Электроскрипка Jesu 4/4 Ochra maroon (с аксессуарами)



### 1. Использование и уход за устройством

Избегайте высоких\низких температурных режимов, а также повышенной влажности. Рекомендуется хранить устройство при уровне влажности в 45-55%.

Не используйте чистящие средства непредназначенные для чистки музыкального инструмента. Более тщательную очистку должен выполнять специалист.

Не допускайте скопления пыли на устройстве.

На скрипках могут появиться два основных типа трещин:

- Параллельные;
- Вертикальные.

Их появление чаще всего связано с вибрацией инструмента или низким уровнем влажности, что вызывает усадку древесины.

Вертикальные трещины — редкость. Они, как правило, вступают в процесс производства из-за напряжения и деформации древесных волокон, это нормальный процесс.

Не трогайте трещины руками. Пот и кожное сало могут ухудшить состояние древесины и ослабить клей.

Некоторые трещины можно устранить без разборки. Однако в большинстве случаев требуется вскрытие скрипки и восстановление изнутри.

Методы ремонта:

- Клей наносится строго вдоль линии трещины;
- Дополнительно можно использовать овчину.

Если используется овчина или другая кожа животного происхождения, важно помнить: такой материал может со временем дать усадку, что вызывает деформацию.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!