



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрическая скрипка-игрушка для детей
Magic Violine с 4 струнами



Следующая
аудиодорожка

Авто

Стоп



Откройте батарейный
отсек при помощи отвертки.
Установите три батареи
типа «AA» 1.5V



Подтяните или ослабьте
шпindel
для настройки звука.
Зажмите аккорд
и
играйте музыку.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт: WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66