



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрический резак для ткани BSX 90

1. Использование

Назначение: Подходит для пошива платьев, изготовления обуви и головных уборов, создания зонтов и т.д.

Характеристики: Высокоскоростная и аккуратная нарезка деталей. Удобные и гибкие режущие кромки. Резак оснащен автоматической точильной установкой, обеспечивающей постоянную остроту режущей кромки.

2. Основные характеристики

- Размеры: 90 мм
- Форма: Восьмиугольник
- Высота резки: 23 мм
- Напряжение (Однофазное): 100В-120В; 220В-240В
- Мощность: 200 Вт
- Класс изоляции: E
- Масса нетто: 2.3 кг

3. Использование

1. Начало работы: Подключите к электросети, переведите переключатель в положение "ON".
2. Кнопка заточки: Во время работы, когда кромка затупится, легко нажмите кнопку заточки. Тогда шлифовальное колесо автоматически начнет полировать край, поддерживая лезвие в заточенном состоянии.
3. Загрузка лезвия: Сначала направьте отверстие лезвия на отверстие рукояти. Не проворачивайте. Совместите гаечным ключом или блокировкой и плотно закрутите гайку. Можно сразу установить лезвие.
4. Регулировка угла нижнего ножа: Ослабьте регулировочный держатель нижнего ножа и плотно зажмите винт. Теперь можно переместить регулировочный держатель для изменения угла. Угол между нижним ножом

и лезвием не должен быть слишком большим, но нижний нож должен опираться на лезвие.

5. Выпускной элемент нижнего ножа: Выпускной элемент опирается на нижний нож с достаточной упругостью. Если упругости недостаточно, удалите выпускной элемент. Проверните его вокруг ножа в руке.
6. Замена щетки: После длительной работы щетка изнашивается, резак начинает искрить и работает ненормально. Замените щетку.

4. Обслуживание

1. Из-за избытка масляной грязи на шлифовальном колесе его необходимо снять и заменить, чтобы сохранить эффективность заточки.
2. Если в носовой части и двигателе слишком много мелкого пыли, её необходимо удалить.
3. При нормальном использовании смазывайте движущиеся части устройства раз в 5 дней.

5. Меры предосторожности

1. Напряжение должно быть нормальным, и для безопасности подсоедините заземляющий провод. Не перерезайте силовой кабель.
2. Не прикасайтесь к быстро движущемуся лезвию пальцами или другими частями тела.
3. При установке и снятии деталей разъем питания должен быть выдернут.
4. Запрещено включать вентилятор.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом технической поддержки в чате **WhatsApp**. Для этого запустите **WhatsApp**. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**