



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Генератор дыма Fog Machine LED 900Вт ДУ



Установка:

1. Удалите весь упаковочный материал, особенно с распылителя.
2. Установите генератор горизонтально и откройте крышку отсека, предназначенную для жидкости.
3. Добавьте высококачественную жидкость для тумана и закрутите крышку отсека с жидкостью. Жидкость для дыма плохого качества повредит генератор тумана, возможно, необратимо.
4. Вставьте вилку в розетку на задней панели.

Использование

Подключите кабель электропитания к розетке с заземлением. Поверните переключатель в положение «Вкл.», и тогда генератор начнет нагреваться. Когда аппарат завершит нагрев, он начнет распылять туман.

На пульте дистанционного управления имеется две кнопки. Верхняя кнопка - "включение", нижняя кнопка - "выключение".

Подсветка загорается автоматически при включении. Устройство самостоятельно меняет цвет подсветки, пока распыляется дым.

Внимание

Не позволяйте светодиодам гореть слишком долго, поскольку температура нагревателя очень высока, а светодиоды находятся рядом с нагревателем. Если светодиоды горят в течение длительного времени, срок их службы будет коротким.

Если выход тумана небольшой, слышен шум или тумана нет, выключите питание и проверьте есть ли жидкость внутри устройства. Проверьте предохранитель, разъем питания, кабель и вилку. Если проблема не может быть решена после проверки этих деталей, прекратите работу и обратитесь в сервисный центр дистрибьютора для ремонта.

Уход и обслуживание

1. Пожалуйста, очищайте генератор тумана своевременно, чтобы избежать повреждения частей или уменьшения срока работы батареи.
2. Не загрязняйте генератор тумана. Плотнo закрутите крышку отсека с жидкостью после добавления жидкости для тумана.
3. Примерно через 40 часов непрерывного использования используйте 80% дистиллированную воду и 20% уксус для очистки накопившихся загрязнений с трубы.
4. Разберите распылитель и очистите его уксусом, чтобы ускорить процесс подготовки генератора к работе нагреванием.
5. После остывания наденьте распылитель и добавьте жидкость для следующего использования.

Перед использованием

Пожалуйста, соблюдайте все рекомендации по использованию генератора дыма, технике безопасности и ремонту, чтобы избежать поражения электрическим током и сохранить отличный эффект работы генератора.

1. Содержите генератор в чистоте
2. Питание должно быть таким же, как указано на устройстве.
3. Кладите генератор горизонтально, не наклоняйте и не переворачивайте.
4. Выключайте питание и вытаскивайте вилку из розетки после использования.
5. Устройство не является водонепроницаемым, если в нем есть влага, вода или конденсат, отключите питание и свяжитесь с дистрибьютором как можно скорее.

Чтобы избежать возгорания:

1. Доступен для использования только для взрослых. Разместите генератор так, чтобы дети не имели к нему доступ. Следите за генератором во время работы.
2. Не распыляйте дым на людей или в непосредственной близости от огня.
3. Температура дыма очень высока, поэтому между аппаратом и другими материалами должно быть свободное пространство не менее чем в 100 см.

Чтобы избежать взрыва:

1. Не добавляйте в дымогенератор жидкости для тления или аромата, такие как масло, газ, духи и т. д.
2. Внимательно соблюдайте инструкции по эксплуатации на всех используемых устройствах.
3. Используйте высококачественную жидкость для тумана, рекомендованную производителем. Жидкость для тумана плохого качества может взорваться или распылить масло.
4. Часто проверяйте, достаточно ли жидкости для тумана в генераторе. Своевременно её подливайте, либо отключайте устройство.
5. Перед транспортировкой или отправкой аппарата удалите всю жидкость для тумана и просушите.
6. Не пейте жидкость для тумана и не используйте каким-либо образом, кроме того, что прямо указан на упаковке к средству. В противном случае немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой этикетку с составом. Так врач точно будет знать в чем причина отравления или аллергии. Промывайте чистой водой кожу и глаза.

Удалите упаковочные материалы и проверьте:

1. Откройте коробку и проверьте, все ли необходимые запасные части соответствуют списку. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором, если чего-то не хватает.
2. Проверьте внешний вид генератора тумана и проводов питания на наличие очевидных повреждений.

Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором, если что-то найдете, и прекратите использовать дымовую машину, пока проблема не будет устранена.

Другие:

1. Своевременно очищайте, чтобы продлить срок службы.
2. Используйте сухую ткань для чистки и держите ее сухой во время хранения.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66