



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лазерный проектор / светомузыка

StarDisco NOIR



Функции

	Первичное меню	Подменю	Описание функции	Управление кнопками
1	A001-511	A001-511	DMX	
2	LA ** - режим лазера	LAoF	Полное отключение лазера	
		LA Au	Автоматический режим для лазерной части по встроенной программе	
		LA r	Красный лазер	
		LA G	Зеленый лазер	
		LA rG	Красный и зеленый лазер	
		LA01-LA20	Автоматическая смена цвета. Чем выше число, тем быстрее сменяется цвет	
		SP 1-9	Экран мигает, лазер движется. Чем выше число, тем быстрее скорость	Нажмите Enter для входа
3	LE ** - режим светодиода	LE1	Красный свет	
		LE2	Зеленый свет	
		LE3	Синий свет	
		LE4	Смена одного цвета прыжком	
		LE5	Смена смешанных цветов прыжком	
		LE6	Стробоскоп	
		LE7	Автоматическое повторение режимов PA 4-6	
		Sd 1-9	Свет мигает. Регулировка скорости PA 4-7	
		SP 1-9	Свет мигает, чем выше скорость в режиме суперсвета, тем быстрее скорость	
4	FL** режим стробоскопа	FLoF	Стробоскоп выключен	
		FL 1-9	Стробоскоп. Чем выше число, тем медленнее стробоскоп	
5	PA** режим узора	PA1	Красный свет	
		PA2	Зеленый свет	
		PA3	Синий свет	
		PA4	Белый свет	
		PA5	Смена одного цвета прыжком	
		PA6	Смена смешанных цветов прыжком	
		PA7	Стробоскоп	
		PA8	Автоповтор режима PA 4-6	
		Sd 1-9	Свет мигает. Регулировка скорости	Нажмите Enter

2

			PA 4-7	Для входа
		SP 1-9	Свет мигает. Узор движется. Чем выше число, тем выше скорость	Нажмите Enter для входа
6	Авто	Авто	Авторежим	
7	S1**	S101-S120		
		bLop/of		Нажмите Enter для входа
		uoL1-uoL9		Нажмите Enter для входа

	Число	Функция
1	0-9	Узор для светодиода
	10-255	Интервальная смена цвета в узоре
2	0-9	Светодиоды отключены
	10-44	Красные светодиоды
	45-79	Зеленые светодиоды
	80-114	Синие светодиоды
	115-149	Красные и зеленые светодиоды
	150-184	Зеленые и синие светодиоды
	185-219	Красные и синие светодиоды
220-255	Красные, зеленые и синие светодиоды	
3	0-9	Лазер отключен
	10-99	Красный лазер
	100-199	Зеленый лазер
	200-255	Красный и зеленый лазер
4	0-9	Стробоскоп отключен. Согласно пятому каналу, включается 1, 2 и 3
	10-255	Стробоскоп включен. Чем выше число, тем медленнее стробоскоп
5	0-255	Первые четыре канала позволяют вам выбрать соответствующее число номера канала
	0-16	1, 2, 3, 4
	17-33	1
	34-50	2
	51-67	3
	68-84	4
	85-101	1, 2
	102-118	3, 4
	119-135	2, 4
	136-152	1, 4
	153-169	1, 3
	170-186	2, 4

3

	187-203	1, 2, 3
	204-220	1, 2, 4
	221-237	1, 3, 4
	238-255	2, 3, 4
6	0-9	Узор не движется
	10-127	Узор вращается. Чем выше число, тем медленнее движение
	128-255	Вращение в обратную сторону. Чем выше число, тем быстрее движение
7	0-9	Мотор не движется
	10-255	Чем выше число, тем медленнее движение
8	0-9	Лазер не движется
	10-127	Узор лазера поворачивается. Чем выше число, тем медленнее движение
	128-255	Чем выше число, тем быстрее движение
9	0-50	Первые 8 каналов управляются нормально
	51-150	Автоматический режим
	151-255	Режим голосового управления

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

4