



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Машинка для стрижки овец**

**Триумф-7А**



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1. Описание устройства .....</b>   | <b>3</b> |
| 1.1 Использование.....                | 3        |
| 1.2 Технические характеристики .....  | 3        |
| 1.3 Комплектация .....                | 3        |
| <b>2. Техника безопасности .....</b>  | <b>3</b> |
| 2.1 Введение .....                    | 3        |
| 2.2 Питание .....                     | 3        |
| <b>3. Использование машинки .....</b> | <b>4</b> |
| 3.1 Руководство по эксплуатации ..... | 4        |
| 3.2 Регулировка натяжения.....        | 4        |
| 3.3 Смазка .....                      | 5        |
| <b>4. Уход.....</b>                   | <b>5</b> |

## **1. Описание устройства**

### **1.1 Использование**

Машинка предназначена только для лошадей, крупного рогатого скота и овец.

Ни в коем случае нельзя использовать эти машинки для людей. Машинки для стрижки запрещается использовать без установленных лезвий.

### **1.2 Технические характеристики**

Габариты: 80x70x270 мм;

Рабочая температура: 0 °С – 40 °С;

Рабочая влажность: 10% – 90%;

Дополнительные данные смотрите на табличке, прокрепленной к машинке для стрижки.

### **1.3 Комплектация**

- Машинка,
- Насадка,
- Отвёртка,
- Бутылочка с маслом,
- Кисть для чистки,
- Инструкция,
- Кейс.

## **2. Техника безопасности**

### **2.1 Введение**

В этом разделе описаны правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании машинки для стрижки.

Все лица, использующие машинку для стрижки, должны прочитать инструкцию по эксплуатации перед использованием. Инструкции следует надежно хранить в футляре для хранения и всегда держать под рукой.

### **2.2 Питание**

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией.

### **3. Использование машинки**

#### **3.1 Руководство по эксплуатации**

Опасно использовать любой электрический прибор не по назначению.

Поэтому перед использованием машинки для стрижки необходимо соблюдать следующее:

1. Напряжение в сети должно быть таким, как указано на табличке машинки для стрижки.
2. Машинку для стрижки следует подключать только к источнику переменного тока.
3. Избегайте контакта с лезвиями включенной машинки для стрижки.
4. Всегда отключайте питание, когда чистите машинку или заменяете лезвия.
5. Стригите только сухую шерсть.
6. Не используйте машинку для стрижки, если она намокла. поскольку любая жидкость в машине снижает электрическую изоляцию. В этом случае существует опасность поражения электрическим током или короткого замыкания.
7. Избегайте перегибов кабеля питания и не допускайте его спутывания. Не позволяйте животному стоять или ходить по кабелю питания. Никогда не оборачивайте шнур питания вокруг машинки для стрижки и держите его подальше от горячих поверхностей.
8. Не носите свободную одежду или украшения, которые могут попасть в машинку для стрижки.
9. Шум машинки для стрижки может беспокоить ваше животное. Убедитесь, что животное надежно привязано. Подойдите к нему спереди и включите машину в пределах видимости животных.
10. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

#### **3.2 Регулировка натяжения**

Если необходимо повторно затянуть машинку для стрижки, начните с поворота натяжного винта против часовой стрелки.

Затем поверните по часовой стрелке до легкого сопротивления и затяните еще на четверть оборота. Если лезвия не зажимаются должным образом, возможно, потребуется еще немного затянуть натяжной винт. Если эта регулировка не дает хорошего зажима, возможно, потребуется повторная заточка лезвий.

Также следует проявлять осторожность, чтобы не затянуть натяжной винт слишком сильно, поскольку этой машинке для стрижки требуется меньшее давление на лезвия, чем другим машинкам для стрижки в традиционном стиле. Время от времени слегка регулируйте натяжение лезвия во время стрижки.

### **3.3 Смазка**

Тонкий слой масла на переднем и заднем лезвиях необходим для хорошей стрижки. Это увеличит срок службы машинки и лезвий. Все остальные движущиеся части машинки для стрижки также должны быть хорошо смазаны. Нанесите несколько капель масла на лезвия машинки и залейте их в смазочные отверстия на головке машинки.

Используйте только специальное масло или парафиновое масло, соответствующее спецификации ISO VG 15. Это масло нетоксично и не вызывает раздражения при контакте с кожей или слизистыми оболочками.

Плохая смазка - наиболее частая причина неудовлетворительного качества стрижки. Недостаточно смазанные лезвия машинки для стрижки перегреваются и сокращают срок службы лезвия. Лезвия и головку машинки для стрижки необходимо смазывать маслом не реже, чем каждые 5 минут, чтобы они не высохли.

## **4. Уход**

Перед проведением любого текущего обслуживания машинки для стрижки убедитесь, что источник питания отключен от сети.

### **4.1 Чистка**

После стрижки удалите все масло с машины, протерев ее сухой тканью, и тщательно очистите головку машинки для стрижки и лезвия машинки для стрижки сухой щеткой. Смажьте лезвия маслом, чтобы предотвратить ржавчину.

Даже самые маленькие пятна ржавчины на лезвиях могут повлиять на стрижку.

#### 4.2 Замена лезвий

У этой сверхмощной машинки для стрижки есть небольшое переднее лезвие и большое заднее лезвие.

Перед снятием ножей слегка ослабьте натяжной винт, повернув его против часовой стрелки. После этого можно открутить винты на задней части большого лезвия. Теперь лезвия можно снять.

Поместите новый передний нож в направляющие на ведущей раме и слегка смажьте маслом. Затем вставьте новое заднее лезвие на место, убедившись, что большое лезвие выступает на 1,5–2,00 мм за кончик переднего лезвия, затем затяните задние винты. Затяните натяжной винт до первого сопротивления, затем поверните еще на четверть оборота. Перед стрижкой убедитесь, что задние винты надежно затянуты. Стригите только острыми лезвиями.

#### 4.3 Чистка воздушного фильтра

Фильтр находится на нижней стороне машинки для стрижки. Его можно снять для облегчения очистки.

При чистке воздушного фильтра следите за тем, чтобы в машину не попала грязь. Машину для стрижки запрещается использовать без воздушного фильтра.

#### 4.4 Хранение

Храните машинку для стрижки овец в сухом месте в кейсе для хранения.

### 5. Неисправности и их устранение

| Проблема                           | Причина   | Решение                                    |
|------------------------------------|---|--|
| Передние лезвия почти не двигаются | Привод неисправен   | Замените привод                            |
|                                    | Пружины сломаны   | Замените пружины с двух сторон             |
|                                    | Привод или коленчатый вал изношены (недостаточно смазаны) | Замените привод<br>Замените коленчатый вал |
| Передние лезвия не двигаются       | Неисправное зубчатое колесо                               | Замените зубчатое колесо                   |
| Застрял винт регулировки давления  | Резьба сорвана или заржавела                              | Очистите резьбу и смажьте маслом           |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | Заклинило пружину  | Замените пружину                        |
| Люфт пружин в креплении                           | Фиксирующие винты ослаблены                                  | Затяните винты                          |
| Люфт у моторного блока                            | Пружины или винты изношены                                   | Замените пружины или винты              |
| Моторный блок перемещается вверх и вниз с трудом. | Центрирующая втулка вышла из строя                           | Замените центрирующую втулку            |
| Машинка плохо стрижет                             | Лезвия машинки для стрижки тупые                             | Заточите лезвия                         |
|   | Ножи машинки для стрижки неправильно заточены                |   |
|   | Лезвия не смазаны маслом                                     | Смазывайте маслом лезвия каждые 5 минут |
|   | Слишком низкое натяжение зажима                              | Затяните сильнее                        |
|   | Пружины сломаны  | Замените пружины                        |
|   | Шерсть влажная   | Стригите сухую шерсть                   |
|   | Шерсть застряла между лезвиями                               | Очистите лезвия и смажьте маслом        |
|   | Большой люфт у головки машинки для стрижки                   | Проверьте головку                       |
|   | Неправильное пространство между передними и задними лезвиями | Отрегулируйте пространство              |
| Мотор не работает                                 | Нет питания  | Проверьте и подключите питание          |
|   | Сломан кабель, переключатель или мотор                       | Проверьте и замените сломанное          |
| Люфт в пружинах                                   | Фиксирующие винты ослаблены                                  | Затяните винты                          |
| Мотор медленно работает                           | Карбоновые щетки изношены                                    | Замените щетки                          |
| Мотор греется                                     | Забит воздушный фильтр                                       | Очистите фильтр                         |
| Мотор вибрирует                                   | Машинка упала или была ударена                               | Отправьте в сервисный центр на ремонт   |

## **6. Охрана окружающей среды и утилизация**

Владелец должен должным образом утилизировать лезвия машинки для стрижки, а также машинку для стрижки по окончании срока службы. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие национальные правила.

Передайте машину в сервисный центр или к ближайшему к вам дилеру-электрику для разборки.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**