



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Лазерный проектор / светомузыка**

**StarDisco NOIR**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Функции .....</b>	<b>3</b>
<b>Правильная утилизация .....</b>	<b>7</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>7</b>
Товар надлежащего качества .....	10
Товар ненадлежащего качества .....	10

## Функции

	Первичное меню	Подменю	Описание функции	Управление кнопками
1	A001-511	A001-511	DMX	
2	LA **- режим лазера	LAoF	Полное отключение лазера	
		LAAu	Автоматический режим для лазерной части по встроенной программе	
		LA r	Красный лазер	
		LA G	Зеленый лазер	
		LArG	Красный и зеленый лазер	
		LA01-LA20	Автоматическая смена цвета. Чем выше число, тем быстрее сменяется цвет	
		SP 1–9	Экран мигает, лазер движется. Чем выше число, тем быстрее скорость	Нажмите Enter для входа
3	LE **- режим светодиода	LE1	Красный свет	
		LE2	Зеленый свет	
		LE3	Синий свет	
		LE4	Смена одного цвета прыжком	
		LE5	Смена смешанных цветов прыжком	
		LE6	Стробоскоп	
		LE7	Автоматическое	

			повторение режимов РА 4-6	
		Sd 1–9	Свет мигает. Регулировка скорости РА 4–7	
		SP 1–9	Свет мигает, чем выше скорость в режиме суперсвета, тем быстрее скорость	
4	FL** режим стробоскопа	FLoF	Стробоскоп выключен	
		FL 1–9	Стробоскоп. Чем выше число, тем медленнее стробоскоп	
5	РА** режим узора	РА1	Красный свет	
		РА2	Зеленый свет	
		РА3	Синий свет	
		РА4	Белый свет	
		РА5	Смена одного цвета прыжком	
		РА6	Смена смешанных цветов прыжком	
		РА7	Стробоскоп	
		РА8	Автоповтор режима РА 4–6	
		Sd 1–9	Свет мигает. Регулировка скорости РА 4–7	Нажмите Enter для входа
		SP 1–9	Свет мигает. Узор движется. Чем выше число, чем выше скорость	Нажмите Enter для входа
6	Авто	Авто	Авторежим	

7	S1**	S101-S120	
		bLon/of	Нажмите Enter для входа
		uoL1–uoL9	Нажмите Enter для входа

Канал	Число	Функция
1	0-9	Узор для светодиода
	10-255	Интервальная смена цвета в узоре
2	0-9	Светодиоды отключены
	10-44	Красные светодиоды
	45-79	Зеленые светодиоды
	80-114	Синие светодиоды
	115-149	Красные и зеленые светодиоды
	150-184	Зеленые и синие светодиоды
	185-219	Красные и синие светодиоды
	220-255	Красные, зеленые и синие светодиоды
3	0-9	Лазер отключен
	10-99	Красный лазер
	100-199	Зеленый лазер
	200-255	Красный и зеленый лазер
4	0-9	Стробоскоп отключен. Согласно пятому каналу, включается 1, 2 и 3
	10-255	Стробоскоп включен. Чем выше число, тем медленнее стробоскоп
5	0-255	Первые четыре канала позволяют вам выбрать соответствующее число номера канала
	0-16	1, 2, 3, 4

	17-33	1
	34-50	2
	51-67	3
	68-84	4
	85-101	1, 2
	102-118	3, 4
	119-135	2, 4
	136-152	1, 4
	153-169	1, 3
	170-186	2, 4
	187-203	1, 2, 3
	204-220	1, 2, 4
	221-237	1, 3, 4
	238-255	2, 3, 4
6	0-9	Узор не движется
	10-127	Узор вращается. Чем выше число, тем медленнее движение
	128-255	Вращение в обратную сторону. Чем выше число, тем быстрее движение
7	0-9	Мотор не движется
	10-255	Чем выше число, тем медленнее движение
8	0-9	Лазер не движется
	10-127	Узор лазера поворачивается. Чем выше число, тем медленнее движение
	128-255	Чем выше число, тем быстрее движение
9	0-50	Первые 8 каналов управляются нормально
	51-150	Автоматический режим
	151-255	Режим голосового управления

## **Правильная утилизация**

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Все права на содержание данного руководства пользователя защищены. Любое копирование, перепечатка без разрешения или незаконное использование содержания преследуются по закону.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.



**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**