



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Метеостанция-гигрометр с часами

СХ-318



СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические характеристики	3
2. Функции	3
3. Работа с устройством	3
4. Внимание	4

1. Технические характеристики

- Питание: 1,5 В (AAA);
- Материал: ABS-пластик;
- Диапазоны измерения:
 - Температура внутри помещения: -50 °С – +70 °С;
 - Влажность внутри помещения: 10% – 90%.

2. Функции

- Измерение температуры внутри помещения;
- Измерение влажности внутри помещения;
- Смена единиц измерения температуры;
- Выбор формата времени: 12 ч / 24 ч;
- Отображение времени и даты на экране;
- Сохранение минимальных и максимальных значений;
- Функция будильника.

3. Работа с устройством

1. Откройте крышку батарейного отсека. Вставьте батарею, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека.
2. Функции кнопок:
 - [MODE] – смена режима часы, будильник, дата. Настройка времени, даты, будильника. Смена формата часов.
 - [ADJ] – настройка выбранного параметра.
 - [°C/°F] – переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта.
 - [REST] – сброс настроек до заводских.
 - [MEMORY] – отображение максимальных / минимальных показателей температуры и влажности.
3. Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] в течение двух секунд, пока не начнут мигать минуты. Непрерывно нажимайте [MODE], чтобы отрегулировать значение часа, года, месяца (M) и дня (D), переключиться между 12 и 24 часовым форматом отображения времени.
4. В режиме часов двоеточие между часами и минутами мигает. Нажмите кнопку [MODE], устройство перейдет в режим будильника, двоеточие

перестанет моргать. Нажмите кнопку [ADJ], чтобы включить или выключить будильник и ежечасный будильник. Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] в течение 2 секунд, чтобы перейти в настройки времени срабатывания будильника.

5. Метеостанция-гигрометр с часами CX-318 вернется в режим «часы» после минуты бездействия.
6. Нажмите кнопку [MEMORY], чтобы просмотреть максимальные, минимальные значения температуры и влажности.
7. Время и дата будут сменять друг друга на экране каждые пять секунд, в режиме часов.

4. Внимание

- Нажмите кнопку [RESET] перед тем как использовать метеостанцию в первый раз или при замене батареи. Проведите данную процедуру, если дисплей некорректно отображает данные.
- Не выкидывайте использованную батарею вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте её в соответствии с местным законодательством.
- Производитель может улучшать устройство и не обязан уведомлять об этом и вносить изменения в инструкцию.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**