



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Рупор-громкоговоритель 619L**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Характеристики.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Установка и замена батарей .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Использование клавиш .....</b>	<b>3</b>
3.1 Включение и выключение (ON / OFF) .....	3
3.2 Запись (Record) .....	3
3.3 Play / Bluetooth.....	3
3.3 Music / Siren .....	3
3.4 VOL - /  .....	3
3.5 VOL - /  .....	4
3.6 Single Cycle /  .....	4
<b>Примечание.....</b>	<b>4</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>4</b>
Товар надлежащего качества.....	6
Товар ненадлежащего качества.....	6

## 1. Характеристики

- Искажение: <1%;
- Макс. пиковая мощность: 30 Вт;
- Рабочее напряжение: 3,7 В;
- Время записи: 300 с;
- Частотная характеристика: 200 Гц – 10 кГц;
- Срок жизни батареи: 8х20 часов (зависит от емкости батареи и громкости);
- Радиус слышимости по ветру: до 500 м.

## 2. Установка и замена батарей

1. Откройте батарейный отсек на нижней стороне ручки.
2. Вставьте батарейки 18650 в отделение, соблюдая полярность.
3. Закройте батарейный отсек.
4. Можно зарядить мегафон через USB-кабель.

## 3. Использование клавиш

### 3.1 Включение и выключение (ON / OFF)

- Нажмите кнопку ON / OFF, чтобы включить рупор. Теперь вы можете начать его использование. Для этого просто начните говорить в мегафон.
- Нажмите кнопку ON / OFF, чтобы выключить рупор.

### 3.2 Запись (Record)

- Нажмите кнопку Record, чтобы начать запись.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы запись остановить.

### 3.3 Play / Bluetooth

- Для воспроизведения записанного звука коротко нажмите кнопку Play / Bluetooth.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить воспроизведение.
- Нажмите и удерживайте кнопку Play / Bluetooth, чтобы включить или выключить Bluetooth-соединение.

### 3.3 Music / Siren

- Короткое нажатие на кнопку включает музыку.
- Долгое нажатие на кнопку включает сирену.
- Повторное нажатие выключает звук.

### 3.4 VOL - /

- Долгое нажатие на кнопку уменьшает громкость.
- Короткое нажатие выбирает предыдущий файл на SD-карте, флэш-накопителе или на устройстве, подключенном через Bluetooth.

### 3.5 VOL - /

- Долгое нажатие на кнопку увеличивает громкость.
- Короткое нажатие выбирает следующий файл на SD-карте, флэш-накопителе или на устройстве, подключенном через Bluetooth.

### 3.6 Single Cycle /

- Короткое нажатие на кнопку начинает / останавливает воспроизведение музыки.
- Долгое нажатие кнопки включает режим циклического воспроизведения музыки. Нажмите еще раз, чтобы выйти из режима.

### Примечание

- Заменяйте или заряжайте батареи, когда подсветка становится тусклой или ослабляется усиление голоса.
- Не направляйте рупор в уши.
- Берегите мегафон от влаги, он не является влагозащищенным.

### Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**