



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уничтожитель насекомых InsectKill

10W/15 W/30 W



СОДЕРЖАНИЕ

1. Использование уничтожителя насекомых	3
2. Принцип работы	3
3. Размещение	3
4. Уход	4
5. Примечание	4
6. Утилизация.....	4

1. Использование уничтожителя насекомых

1. Удалите все упаковочные материалы. Убедитесь, что вся упаковка снята.
2. Никогда не вешайте и не поднимайте устройство за электрический шнур. Всегда используйте специальное крепление для подвешивания.
3. **ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ УНИЧТОЖИТЕЛЬ ОТ СЕТИ ПЕРЕД ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ, ЧИСТКОЙ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ЛАМПЫ.**
4. Никогда не погружайте устройство под воду.
5. Держите его всегда в недоступном для детей месте.
6. Всегда соблюдайте все меры предосторожности, как при работе с электрическим прибором.
7. **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ, КОГДА УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО К СЕТИ.**
8. Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.

Компания-дистрибьютор и завод-производитель не несут никакой ответственности, если какой-либо ущерб имуществу причинен из-за незнания инструкции, неправильного использования или внесения изменений в устройство.

2. Принцип работы

УФ-излучение привлекает вредоносных насекомых, включая мух и комаров. Подлетая к лампе, насекомые касаются электродов уничтожителя, по которым течет электричество, и моментально погибают. Мертвые насекомые падают в общий лоток на дно.

3. Размещение

Обычно хорошие результаты по уничтожению насекомых достигаются при подвешивании лампы находится на высоте от 1,5 до 3 метров над землей. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых, поэтому не вешайте его рядом с другими источниками света. Также убедитесь, что на пути насекомых к лампе нет препятствий. Всегда подвешивайте аппарат на расстоянии от людей или продуктов питания, чтобы они не могли приблизиться. Лампа не создана для конкуренции с людьми. Постарайтесь повесить её между источником насекомых и людьми. При использовании в помещении держите окна и двери максимально закрытыми. Не размещайте аппарат рядом с открытым окном или дверью.

4. Уход

Сначала отключите от сети питания. Перед чисткой или заменой лампы снимите статическое электричество, прикоснувшись к лампе изолированной отверткой.

Мертвых насекомых можно удалить с сетки и ламп небольшой щеткой. Мыльный раствор также может быть использована для чистки (подходит большинство бытовых неагрессивных чистящих средств). Никогда не прикасайтесь к решетке во время работы под напряжением.

5. Примечание

Всегда используйте одобренный удлинитель. Никогда не вынимайте вилку из розетки, держась за шнур. Никогда не вешайте и не поднимайте устройство нза шнур. Убедитесь, что шнур не поврежден теплом, растворителями или острыми предметами. Розетка и вилка всегда должны быть изолированными, не подвергаться воздействию воды и располагаться над полом.

Всегда доверяйте ремонт (кроме очистки или замены лампы) квалифицированному электрику.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, БЕЗ ВНИМАНИЯ.

6. Утилизация



Этот символ указывает на то, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей переработки устройства его необходимо доставить в соответствующий отдел сбора отходов.

Устройство может быть:

- доставлено в ближайший отдел по сбору крупногабаритных отходов
- доставлено в органы местного самоуправления или другие организации, занимающиеся сбором и переработкой таких отходов.

Доставив данное устройство в нужное место, вы избежите негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в случае разрядки устройства в неполюженном месте.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**