

СОДЕРЖАНИЕ

. . .

...

1. Об устроистве	
2. Интерфейс главного меню	3
3. Настройки	3
4. Запись вождения	6
5. Панорамная отладка	6
6. Обновление системы	9
7. Настройки пользователя	9
8. Формат LVS сигнала	12
9. Обратная траектория	12
10. Рулевое управление	12
11. Обратное управление	13
12. Сигнал скорости автомобиля	13
13. Текущее напряжение аккумулятора	

2





Vanagere and a second and a second and a second	2-2
Введение в функцию: Нажмите кнопку аварийного	освещения, если необходимо войти в настройки.
Опция:	,,,
Выкл.: После настройки кнопка не будет входить в	360.
Вкл.: После настройки кнопка может быть активиро	ована для входа в 360.
Самотестирование при загрузке:	
Опция:	260*
10 секунд: после включения АСС камера 360 автом	а на 500 не происходит. атически переключается на 3D-врашение на 360 градусов
на 10 секунд.	ати техни перетопо не тех на 55 бращение на 566 градуева
15 секунд: после включения АСС камера 360 автом	атически переключается на 3D-вращение на 360 градусов
на 15 секунд.	
20 секунд: после включения АСС камера 360 автом	атически переключается на 3D-вращение на 360 градусов
на 20 секунд.	20 manual 20 manual 10 20 manual 10 200 manual
в техение 30 сехуил	атически переключается на зо-вращение на зоо градусов
40 секунд: после включения АСС камера 360 автом	атически переключается на 3D-вращение на 360 градусов
в течение 40 секунд.	
50 секунд: после включения АСС камера 360 автом	атически переключается на 3D-вращение на 360 градусов
на 50 секунд.	
60 секунд: после включения АСС камера 360 автом	атически переключается на 3D-вращение на 360 градусов
на 60 секунд.	
папример. О.с.	
3 c;	
5 c;	
10 c;	
30 c;	
Длительное включение.	
папример.	ла имеет выходной видеосигнал, даже сейчас
Примечание: эта функция предназначена для рец	иения проблемы, связанной с тем, что некоторые линии
обнаружения движения задним ходом навигац	ии не синхронизированы с переключением видео. В
некоторых моделях навигации (некоторые мод	дели Volkswagen) после прекращения сигнала линии
обнаружения движения задним ходом навигации	экран не сразу вернется к интерфейсу навигации, если
выходной видеосигнал и выходной сигнал тригге	ра видео отключаются одновременно, навигация будет
отооражаться в течение периода черного экрана.	чторы решить эту проблему, выходной видеосигнал 360
должен отставать от выключения выходного сигн	ала триттера видео, а время задержки, установленное в
Обычно параметр навигации устанавливается на 0	С.
Отображение трека:	
Введение в функцию: настройка трека о переключе	нии на переднем и заднем виде.
Опции:	
D	тображаются.
выкл в режиме одиночного просмотра треки не о	
выкл.: в режиме одиночного просмотра треки не о Вид спереди и сзади: один вид отображает треки к	ак спереди, так и сзади;



п г











