



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Набор для очистки топливных систем

Carburant



#### Подготовка к работе

1. Убедитесь, что двигатель **остыл**, и автомобиль находится на **ровной поверхности**.
2. **Отключите топливный насос** и заблокируйте возвратную магистраль топлива (если требуется).
3. Найдите **топливную рампу** и отсоедините топливопровод от **форсунок**.

#### Подключение очистительного оборудования

1. **Наполните очистительный баллон** специальной жидкостью для очистки топливной системы.
2. Подключите **шланг подачи очистителя** к топливной рампе с помощью подходящего адаптера.
3. **Отрегулируйте давление** в баллоне в соответствии с требованиями двигателя (обычно 40–60 PSI).

#### Процесс очистки

1. Запустите двигатель и **дайте ему поработать на холостых оборотах**, пока жидкость не закончится.
2. После завершения очистки **заглушите двигатель** и дайте системе остыть.

#### Завершение работы

1. Отключите оборудование и **подключите топливопровод обратно**.
2. Включите топливный насос и **проверьте систему на утечки**.
3. Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем совершите пробную поездку.

2

#### Меры предосторожности

- Используйте **только рекомендованные жидкости** для очистки.
- Работайте в **хорошо проветриваемом помещении**, вдали от открытого огня.фуцк
- **Не превышайте допустимое давление**, указанное для вашей топливной системы.
- В случае утечек или неисправностей **немедленно заглушите двигатель**.

#### Давление в шинах

Марка производителя	Модель автомобиля	Давление (кг/см <sup>2</sup> )
BMW	528	2.7–2.9
	2.3L	2.04–4.08
MERCEDES-BENZ	2.6L	2.04–4.08
	3.0L	2.04–4.08
Volkswagen Germany	Santana 2000	2.2–2.65
VOLVO	Rich	2.7–2.9
AUDI	Шесть цилиндров	2.8–3.0
	Пять цилиндров, четыре цилиндра	4.5–5.0
CHRYSLER	Beijing Cherokee 213	2.73
	Dodge 3.3L Samsung Dodge	3.37
FORD	Yaoba 2.3L	2.8
	Lincoln City	2.06–3.08
GM	Buick Century	2.9–3.3
	Buick Boulevard	2.9–3.3
	Cadillac 5.7	2.9–3.0
	Chevrolet bullet	2.5–3.0
	Chevrolet Xijia	2.5–3.0
MITSUBISHI	V63000	3.5
MAZDA	323	2.0–2.2
	626	2.5–2.9
	929	2.5–2.9
TOYOTA	CWRON 3.0	2.84

3

Марка производителя	Модель автомобиля	Давление (кг/см <sup>2</sup> )
	Toyota bullet	2.7–3.3
	Lexus 300, LS400	2.65–3.04
	佳美 3.0 (Camry 3.0)	2.65–3.04
	Land Cruiser	3.0
	Crowra	2.7–3.1
HONDA	Accord 2.0, 2.2	2.85
	Citizen 1.5L	2.55–2.85
	里 3.2L (Legend 3.2L)	2.7–3.04
NISSAN	Bluebird	2.5
	The Maxima	2.5
	300ZX	2.06–2.55
DAEWOO	DAEWOO	2.8–3.0
HYUNDAI	Sonata	2.65–2.75
FAW Jetta	Urban Pioneer	2.6–2.9
FAW Audi	A6	2.5–2.8
VW FAW Volkswagen	Jetta King	2.7–2.9
	Golf	2.5–2.8
	Red Flag	2.5–3.0
Shanghai Volkswagen	SuperInan of the times	-
Shanghai Buick	Series	2.9–3.2
Shanghai Passat	B5	2.7–3.1

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

4