



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Перосъемная машина Chickeril
(электрические щипцы для
удаления перьев)**



СОДЕРЖАНИЕ

Основные особенности	3
Техника	3
Комплектация.....	4
Примечание	4
Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества.....	6
Товар ненадлежащего качества.....	7

Основные особенности

Благодарим вас за покупку этой электрической машины для ощипывания пера у птиц. Прежде чем приступить к использованию продукта, внимательно ознакомьтесь с следующей информацией.

1. Эта машина предназначена в основном для извлечения труднодоступных мелких перьев, мелких стержней и нитевидных перьев.
2. Запрещено использование машины для ощипывания длинных перьев. Если на машине много перьев, перед включением устройства очистите её.
3. Запрещено погружение и замачивание устройства.
4. Во время использования ручка устройства нагревается.
5. Устройство нельзя мыть водой, и конусная головка не должна быть направлена вверх во время работы, чтобы предотвратить попадание воды внутрь.

Техника

Техника ощипывания пера щипцами включает в себя несколько шагов:

1. Подготовка пера. Убедитесь, что перо чисто и сухо. Удалите видимую грязь или остатки.
2. Птица должна быть удерживаема в комфортном для человека положении. Обычно ее укладывают на стол или подставку.
3. Выбор правильных инструментов. Выберите подходящие щипцы для ощипывания пера. Щипцы с острыми концами и хорошим захватом облегчат процесс.
4. Работайте щипцами вдоль направления роста пера, чтобы сделать процесс более эффективным.
5. Плавно сжимайте щипцы вокруг основания пера, обеспечивая равномерное и умеренное давление. Будьте осторожны, чтобы не повредить кожу.
6. Вытягивание пера. Сделайте уверенное движение, чтобы вытянуть перо. Убедитесь, что вы держите щипцы подходящим образом, чтобы избежать поломки пера.
7. Продолжайте этот процесс для каждого пера. Работайте последовательно, начиная с одной области и двигаясь к другой.

8. После ощипывания, внимательно осмотрите места, где могли остаться остатки пера, и убедитесь, что птица выглядит чистой.

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

Перосъемная машина – 1 шт;

Кабель зарядки – 1шт;

Руководство пользователя – 1 шт.

Примечание

- Эта перосъемная машина не предназначена для ощипывания длинных волос, так как они могут застрять в конусной головке, что приведет к снижению эффективности.
- При запутывании или загрязнении конусной головки его следует очистить вручную перед продолжением работы.
- Лучший эффект достигается при использовании этой машины для удаления тонких волос и волосков.
- Устройство не требует настройки, и патрон обладает функцией автоматической регулировки.

Выключатель не должен подвергаться воздействию воды. Во время работы и после использования запрещено направлять конусную головку вверх, чтобы избежать попадания воды в машину. Это может привести к поломке машины и необходимости замены или ремонта.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-груп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66

- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**