



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Bluetooth мотогарнитура EJEAS V6 Pro



Версия 1.0

minicam24.ru

Знакомство с устройством




- | | |
|------------------------|---|
| 1. Кнопка A, включение | 7. Громкость + |
| 2. Кнопка B | 8. Громкость - |
| 3. Кнопка C | 9. Выключение |
| 4. Кнопка D | 10. Антенна |
| 5. Кнопка E | 11. Разъем для наушников / разъем питания |
| 6. Кнопка звонка | |

Функции

V6 — это стабильная Bluetooth-мотогарнитура для шлема. Максимальное расстояние разговора составляет 800 метров, обычно на открытом воздухе расстояние разговора составляет от 300 до 800 метров. В то же время это также высокопроизводительная Bluetooth-гарнитура (диапазон 10 метров). Она имеет функции автоматического приема телефонных звонков, что делает использование мотогарнитуры более удобным и безопасным. Используется новейший производственный процесс и ультразвуковая конструкция без винтов, устройство также имеет функцию водонепроницаемости и HD-Voice. Предназначена мотогарнитура для использования мотоциклистами, и обеспечивает безопасную езду.

Установка



Использование с телефоном

- 1. Включение/выключение питания**
Включение: нажмите и удерживайте кнопку MOTOR около 2 секунд, затем отпустите, индикатор основного устройства начнет мигать.
Выключение: нажмите кнопку «Выключить».
- 2. Подключение к телефону (GPS/MP3).**
Нажмите и удерживайте кнопку с телефонной трубкой в течение 5 секунд, пока не начнет мигать красный и синий индикатор. Включите Bluetooth на телефоне и найдите Bluetooth-устройство с названием V6. Когда сопряжение успешно установлено, синий свет интеркома мигает. (Если GPS/MP3 поддерживает функцию Bluetooth, подключение аналогично с телефоном.)
- 3. Повтор последнего номера**
После подключения телефона нажмите и удерживайте кнопку «Телефон» 3 секунды, устройство автоматически наберет последний номер телефона.
- 4. Прием звонка**
Когда поступает звонок, через пять секунд бездействия, гарнитура автоматически принимает вызов.
- 5. Отказаться от звонка**
При поступлении вызова нажмите кнопку «Телефон», чтобы завершить вызов.
- 6. Воспроизвести/приостановить музыку.**
Коротко нажмите кнопку телефона (совместимо на 95% с воспроизведением музыки на мобильном телефоне разных моделей и приложений).
- 7. Регулировка громкости**
Увеличение громкости: нажмите «Громкость +»
Уменьшение громкости: нажмите «Громкость -».
- 8. Выберите трек**
Предыдущий трек: долгое нажатие «Громкость -» на 2 секунды

- Следующий трек: долгое нажатие «Громкость +» на 2 секунды
- 9. Зарядка**


При зарядке красный индикатор всегда горит, после зарядки красный индикатор гаснет.

- 10. Сбросить сопряжение (Восстановить заводские настройки)**
Нажмите одновременно кнопку телефона и кнопку B, индикатор мигнет красным три раза и один раз синим.

Использование интеркома

V6 поддерживает использование устройства шестью гонщиками, два гонщика могут разговаривать одновременно, когда одно основное устройство соединено с 5 подустройствами, основное устройство может выбрать одно из подустройств A/B/C/D/E.

Внимание: основное устройство не может одновременно разговаривать с другими 5 устройствами, для разговора можно выбрать одно дополнительное устройство. Выберите A/B/C/D/E, нажмите кнопку MOTOR/B/C/D/E на основном устройстве, чтобы переключиться, и два гонщика разговаривают. Остальные пять устройств не могут общаться друг с другом.



- 1. Сопряжение с устройством A**
Удерживайте кнопки MOTOR на основном устройстве и на устройстве A примерно 5 секунд, пока не начнут мигать красные и синие индикаторы обоих устройств. Когда они обнаружат друг друга, одно из них автоматически инициирует процесс сопряжения, и синий индикатор начнет быстро мигать. Через некоторое время синий индикатор начнет медленно мигать, и два устройства смогут свободно обмениваться данными. Чтобы произвести сопряжение следующего вспомогательного устройства, сначала нажмите кнопки MOTOR, чтобы разорвать соединение.
- 2. Сопряжение с устройством B**
Удерживайте кнопки B на основном устройстве и на устройстве B примерно 5 секунд, пока не начнут мигать красные и синие индикаторы обоих устройств. Когда они обнаружат друг друга, одно из них автоматически инициирует процесс сопряжения, и синий индикатор начнет быстро мигать. Через некоторое время синий индикатор начнет медленно мигать, и два устройства смогут свободно обмениваться данными. Чтобы произвести сопряжение следующего вспомогательного устройства, сначала нажмите кнопки B, чтобы разорвать соединение.

(Устройства С, D и Е имеют тот же способ сопряжения, что и выше, сопряжение происходит соответственно кнопками С, D и Е.)

Просто говоря: Кнопки MOTOR/B/C/D/E на основном устройстве предназначены для сопряжения с кнопками MOTOR/B/C/D/E на пяти других вспомогательных устройствах. После сопряжения нажмите соответствующие кнопки сопряжения на основном устройстве, чтобы общаться с пятью другими вспомогательными устройствами.

Пример: Когда основному устройству нужно общаться с вспомогательным устройством А, нажмите кнопку MOTOR на основном устройстве для установки соединения и общения. Если основному устройству нужно общаться с вспомогательным устройством В, нажмите кнопку В на основном устройстве для переключения и общения. С устройствами С/D/E все операции выполняются так же, как и описано выше.

При последующем использовании сопряжение не требуется снова. Просто нажмите кнопки MOTOR/B/C/D/E на основном устройстве для установки соединения и общения.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, установите устройство правильно, особенно во время дождя, убедившись, что разъем для наушников полностью вставлен в устройство, чтобы предотвратить попадание воды в устройство.
2. Для длительной службы батареи, используйте стандартное зарядное устройство.
3. Для обеспечения безопасности во время езды не рекомендуется слушать музыку.
4. Во время езды не рекомендуется вручную нажимать кнопки устройства.
5. Для обеспечения дальности связи рекомендуется использовать на открытых площадках.



5

| Кнопка | Действие | Функция |
|-------------------------|----------------------|--|
| Громкость - | Короткое нажатие | Уменьшение громкости |
| | Долгое нажатие | Предыдущий трек |
| | Двойное нажатие | Ничего |
| Кнопка звонка | Короткое нажатие | Ответ на входящий звонок, завершение звонка, Воспроизведение/пауза музыки, Подключение к последнему подключенному телефону, когда нет подключенных телефонов |
| | Долгое нажатие | Сброс звонка Голосовой помощник |
| | Двойное нажатие | Повтор последнего номера |
| Громкость + | Короткое нажатие | Увеличение громкости |
| | Долгое нажатие | Следующий трек |
| | Двойное нажатие | Ничего |
| Кнопка А | Короткое нажатие | Связь с устройством А |
| | Долгое нажатие | Отключение интеркома |
| | Двойное нажатие | Интерком с устройством D |
| Кнопка В | Короткое нажатие | Связь с устройством В |
| | Долгое нажатие | Отключение интеркома |
| | Двойное нажатие | Интерком с устройством Е |
| Кнопка С | Короткое нажатие | Связь с устройством С |
| | Долгое нажатие | Отключение интеркома |
| | Двойное нажатие | Ничего |
| Громкость - и кнопка FM | Очень долгое нажатие | Очистка записей сопряжения |

Сопряжение EUC



6

1. Нажмите и удерживайте кнопку FM и Громкость - пять секунд, чтобы очистить все записи о сопряжениях. Загорятся одновременно красный и синий индикаторы.



2. Нажмите и удерживайте кнопку Звонки и кнопку Е пять секунд, чтобы перейти в режим сопряжения. Красный и синий индикаторы будут попеременно быстро мигать.
3. Нажмите любую кнопку на устройстве.

При успешном сопряжении прозвучит короткий звуковой сигнал.

Если устройство не может сопрячься в течение двух минут, оно автоматически выйдет из режима сопряжения.

Сброс до заводских настроек



Нажмите и удерживайте кнопку Звонки и кнопку В две секунды.

Красный индикатор мигнет 3 раза, прозвучат три коротких звуковых сигнала показывая, что происходит удаление записей о сопряжении, после чего интерком автоматически включится самостоятельно.

Мобильное приложение

1. Загрузите и установите мобильное приложение SafeRiding впервые.



2. Нажмите и удерживайте (примерно 5 секунд) кнопку <Звонки> до тех пор, пока не начнут мигать красные и синие индикаторы попеременно.

7



3. Откройте приложение, нажмите на значок Bluetooth в верхнем правом углу. На интерфейсе отобразится имя искомого интерком-устройства, выберите его и нажмите для соединения. (Для системы iOS необходимо снова войти в режим сопряжения по Bluetooth: в настройках системы > Bluetooth > подключить аудио Bluetooth).



4. При следующем использовании откройте приложение. Нажмите на значок Bluetooth в верхнем правом углу и выберите интерком для подключения из списка сопряженных устройств.

Приложение предоставляет функции интеркома в группе, управление музыкой, управление FM, выключение, проверку подлинности и другие функции.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

8