



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Беспроводной USB-адаптер 8BitDo**



## СОДЕРЖАНИЕ

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Об устройстве .....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>2. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b> | <b>3</b> |
| Товар надлежащего качества .....                             | 5        |
| Товар ненадлежащего качества .....                           | 6        |

## 1. Об устройстве

Совместимость и возможность подключения:

- Switch 3.0.0 и выше;
- SteamOS Holo 3.4 и выше;
- Windows 10 и выше;
- macOS;
- Raspberry Pi, Android TV Box, Retrofreak;
- 8 BitDo контроллеры и аркадные джойстики;
- Xbox Series X | S, Xbox One Bluetooth контроллеры;
- PS5, PS4, PS4 Pro, PS3 контроллеры;
- Switch Pro, Switch Joy-Con, Wii U Pro, Wiimote.

Подключение:

- Подключите беспроводной джойстик к устройству на Windows;
- Нажмите кнопку сопряжения на беспроводном джойстике, светодиод начнет быстро мигать;
- Нажмите кнопку Xbox, чтобы включить джойстик, затем нажмите кнопку сопряжения и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения (это необходимо только в первый раз);
- Светодиод загорается, когда соединение успешно;
- Джойстик автоматически подключится.



Пожалуйста, посетите <https://support.8bitdo.com/ultimate/usb-adapter-2.html> для установки приложения. Приложение дает полный контроль над каждым элементом контроллера: назначение кнопок, чувствительность джойстика и триггера, контроль вибрации и макросы с любой комбинацией кнопок.

Для подключения к Xbox см. раздел «Беспроводное подключение геймапада» <https://support.xbox.com/en-US/help/hardware-network/controller/connect-a-wireless-controller>.

Чтобы запустить ручную настройку необходимо в течении трех секунд удерживать комбинацию клавиш:

- VIEW + UP = Xinput;
- VIEW + LEFT = Dinput;
- VIEW + RIGHT = Mac;
- VIEW + DOWN = PSC;
- VIEW + LB = Switch;
- VIEW + UP + LEFT = MD.

## 2. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

## **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

## **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) ,  
обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не  
предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору  
заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от  
11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный  
центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть  
заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение  
каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного  
устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному  
обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате  
WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в  
правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего  
смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**