

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Педаль эффектов для электрогитары M-VAVE PrecisionTuner



СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики	•
2. Питание	
3. Использование	
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	•
4. Функции	
5. Управление	

1. Характеристики

Диапазон настройки	12 Гц-4186 Гц
Вход	1/4 "Монофонический разъем
Выход	1/4 "Монофонический разъем
Источник питания	Адаптер 9В (+-10%) (с отрицательным внутренним и
	положительным внешним контактами)/USB-адаптер 5В 1А
Размер	9 x 4 x 3,5 cm
Bec	221 грамм

Вес 2.1 Питание

Используйте адаптер 98 (+-10%) (с отрицательным внутренним и положительным внешним контактами). Отключайте питание, когда устройство не используется.


3. Использование
Радио, телевизор и другое оборудование может создать помехи, используйте устройство

- вдали от этих предметов.
 Во избежание повреждения устройства не подвергайте воздействию:

 Высокой температуры и влажности;

 Магнитного пола;
- Солнечных лучей;
- Грязи и пыли;Удары и вибрации.

- Высокая точность и быстрая скорость отклика;
- Обладает широким диапазоном настройки от 12 Гц до 4186 Гц;
 Большой светодиодный дисплей;



1. Разъем питания;

1. газыем інінания; 2. USB; Поддержка источника питания (Рекомендуется использовать адаптер 5В 1А). 3. Панель; 4. Нота;

Например, «С#» отображается как «С». 5. Экран; Отображения заметок;

6. % выходной моно-разъем для подключения микшера/динамика; 7. % входной моно-разъем для подключения устройства;

8. Ножной переключатель.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажимите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использов

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66