




# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Бинокль SVBONY SV206 10x50



#### Знакомство с устройством



#### Использование бинокля

##### А. Корректировка межзрачкового расстояния

Установите межзрачковое расстояние, взявшись за окуляр и сгибая его до тех пор, пока не увидите один круг обзора. Настройка для ваших глаз будет указана на шкале IPD (обратите внимание на настройку шкалы для дальнейшего использования).

##### Б. Фокусировка

1. Закройте правый глаз и посмотрите на объект левым глазом. Сфокусируйте бинокль, вращая центральное колесо фокусировки, пока изображение не станет резким и ясным.

2

2. Откройте правый глаз и закройте левый глаз. Вращайте правый окуляр до тех пор, пока видимый объект не станет резким и ясным.

(Обратите внимание на настройку шкалы диоптрий для дальнейшего использования)

3. Обе стороны бинокля теперь в фокусе, и вам нужно будет использовать только центральное колесо фокусировки, чтобы сфокусироваться на других объектах.

##### С. Резиновые откидные наглазники

Сложите вниз для использования с очками и расправьте для использования без очков. Резиновые накладки обеспечивают комфорт и удобство наблюдения.

#### Уход и обслуживание

A. Надевайте крышки линз (которые идут в комплекте с биноклем, за исключением компактного типа) на линзах, когда бинокль не используется.

B. Для протирания линз используйте ткань для линз, входящую в комплект бинокля, или мягкую безворсовую ткань.

C. Чтобы удалить оставшуюся грязь или пятна, добавьте на ткань одну или две капли изопропилового спирта.

D. Храните бинокль в защищенном от влаги месте.

#### Внимание

Никогда не пытайтесь очистить бинокль изнутри или разобрать его.

Наблюдение за солнцем может привести к необратимому повреждению глаз. Не смотрите на солнце в этот бинокль или даже невооруженным глазом.