




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Бинокль туристический Landview 70x70



Использование



А. Регулировка межзрачкового расстояния

Установите межзрачковое расстояние, взяв корпус бинокля и согнув его до тех пор, пока вы не увидите одно сплошное изображение. Настройка для ваших глаз будет указана на шкале IPD (запомните это значение для дальнейшего использования).

В. Фокусировка

1. Закройте правый глаз и наведите бинокль на объект с помощью левого глаза. Настройте фокус, поворачивая центральное колесо, пока изображение не станет чётким.

2

2. Откройте правый глаз и закройте левый. Поворачивайте правый окуляр до тех пор, пока объект не станет чётким (запомните значение на шкале диоптрий для дальнейшего использования).
3. Теперь оба глаза настроены, и для фокусировки на других объектах достаточно использовать только центральное колесо фокусировки.

С. Резиновые складные наглазники

Сложите наглазники при использовании с очками и разложите при использовании без очков. Это обеспечивает комфорт и облегчает наблюдение.

Как ухаживать за биноклем:

- А. Держите крышки линз (если они есть в комплекте, за исключением компактных моделей) на линзах, когда бинокль не используется.
- В. Для протирки линз используйте ткань для линз, которая идёт в комплекте с биноклем, или мягкую, безворсовую ткань.
- С. Чтобы удалить оставшуюся грязь или пятна, добавьте одну-две капли изопропилового спирта на ткань.
- Д. Храните бинокль в сухом месте.

Никогда не пытайтесь чистить бинокль изнутри или разбирать его.

Внимание

Наблюдение за солнцем может вызвать необратимые повреждения глаз. Не смотрите на солнце через бинокль или незащищённым глазом.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

3