



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Лазерный проектор / светомузыка StarDisco Sunflower



#### Характеристики

- Рабочее напряжение: AC 95В-245В, 50 Гц
- Мощность продукта: 150 Вт
- Параметры освещения: 10 светодиодов CREE по 10 Вт RGBW, лазеры 50 мВт красный и зеленый
- Режим управления: Международный DMX512, 22 канала
- Режим работы: DMX512, ведущий/ведомый, автономный, управление голосом
- Режим затемнения: 0 ~ 100% сверхплавное затемнение
- Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

#### Перевод инструкции для лазерного проектора на русский:

Канал (22)	Функция	Значение DMX	Описание
1	Движение по оси X	0-255	0~255 вращение на 0-540 градусов
2	Скорость движения по оси X	0-255	0~255 от быстрого к медленному
3	Вращение	0-255	0~128 ~ вращение на 180 градусов; 128-191 неполярное положительное вращение; 192-255 неполярное обратное вращение
4	Движение1	0-255	0~180 градусов вращения
5	Движение2	0-255	0~180 градусов вращения
6	Движение3	0-255	0~180 градусов вращения
7	Движение4	0-255	0~180 градусов вращения
8	Движение5	0-255	0~180 градусов вращения
9	Движение6	0-255	0~180 градусов вращения
10	Затемнение	0-255	Линейное затемнение от темного к светлому
11	Стробоскоп	0-9	Нет
		10-255	От медленного к быстрому
12	Луч красный	0-255	Красный диммер 0-100

2

Канал (22)	Функция	Значение DMX	Описание
13	Луч зеленый	0-255	Зеленый диммер 0-100
14	Луч синий	0-255	Синий диммер 0-100
15	Луч белый	0-255	Белый диммер 0-100
16	Луч красный	0-255	Красный диммер 0-100
17	Луч зеленый	0-255	Зеленый диммер 0-100
18	Луч синий	0-255	Синий диммер 0-100
19	Луч белый	0-255	Белый диммер 0-100
20	Красный лазер	0-255	Красный диммер 0-100
21	Зеленый лазер	0-255	Зеленый диммер 0-100
22	Управление макрофункцией	0-50	Каналы с 1 по 21. Активно
		51-150	Автоматический режим
		150-250	Голосовое управление
		251-255	Сброс за три секунды

Эта таблица содержит значения для управления функциями лазерного проектора с помощью DMX-контроллера, включая вращение двигателей, параметры стробоскопа, затемнения и лазеров.

#### Настройки

Меню	Дисплей	Функции
Addr	A001-A512	Настройка DMX512
Chnd	22ch	Отображается номер канала
Shou (режим работы)	D512	Узор DMX 512
	Auto	Автоматический режим
	Sond	Режим контроля звука

3

Sens	0-100	Голосовое управление настройкой нулевой плотности
LED	off	Выключено
	on	Включено
Disp	OFF	Движение прямое
	ON	Движение обратное
rst	Yes/No	Перезагрузка вручную

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

4