



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Левитирующая лампа-ночник MooN

#### Использование ночника

##### 1. Подготовка

Убедитесь, что основание устройства и сам объект (Луна) находятся на ровной, стабильной поверхности. Убедитесь также, что рядом нет металлических предметов или устройств, которые могут повлиять на магнитное поле.

##### 2. Включение устройства

Подключите адаптер питания, чтобы обеспечить необходимое напряжение для работы устройства. Включите питание, на основании загорится индикатор.

##### 3. Расположение Луны

Аккуратно поместите Луну на магнитное основание. Луна должна быть расположена так, чтобы ее центр находился в точке, где происходит баланс между магнитным отталкиванием и силой тяжести Луны.

##### 4. Нахождение точки левитации

Постепенно поднимайте или опускайте Луну, пока она не начнет плавно "плавать". Это будет происходить, когда магнитная сила отталкивания и сила гравитации Луны уравниваются.

##### 5. Настройка и балансировка

Если Луна не удерживается в воздухе, подкорректируйте ее положение, двигайте Луну медленно в разные стороны, чтобы найти точку, где она будет стабильно левитировать. Это может потребовать терпения и нескольких попыток.

##### 6. Закрепление позиции

После того, как Луна начнет левитировать, убедитесь, что она остается стабильной и не колеблется. Если Луна теряет баланс, попробуйте повторно установить ее в центр магнитного поля, постепенно корректируя положение.

##### 7. Отключение

Когда вы закончите использовать устройство, аккуратно удалите Луну с основания и выключите питание.


Луну. Она должна подняться в воздух и начать левитировать над базой, преодолевая гравитацию.

##### 5. Корректировка положения Луны


Если Луну начинает тянуть в разные стороны магнитной силой на краю базы, это значит, что левитация не удалась. В этом случае не отпускайте Луну. Скорректируйте её ориентацию, убедившись, что нижняя часть Луны выровнена по центру базы, затем аккуратно поместите Луну обратно в центр и отпустите.

##### 6. Управление лунным светом

После успешной левитации Луны вы можете регулировать свет Луны, слегка прикоснувшись к метке питания, расположенной над базой. Это позволит управлять яркостью света или другими эффектами, в зависимости от характеристик продукта.



Установка ночника



Установка завершена

#### Меры предосторожности


Встроенный термодатчик контролирует температуру основания. Если температура основания достигает **55 градусов или более**, термодатчик автоматически отключает внутреннее питание основания для обеспечения безопасности. В таком случае отключите питание и подождите **10–20 минут**, пока основание остынет, прежде чем возобновить использование.

#### Внимание!

#### Важное замечание

Процесс нахождения правильной точки левитации может потребовать времени и терпения. Если Луна не левитирует с первого раза, попробуйте несколько раз переместить ее в разные позиции, чтобы найти идеальную точку для балансировки.

#### Комплектация



1. Ночник
2. Адаптер питания
3. Магнитное основание

#### Размещение Луны

##### 1. Установка базы

Разместите базу магнитной левитации на стабильной, горизонтальной поверхности, убедившись, что рядом нет металлических объектов, которые могут вмешиваться в магнитное поле.

##### 2. Включение питания

Подключите адаптер питания для активации системы магнитной левитации.

##### 3. Размещение Луны

Держите Луну обеими руками, держа её вертикально. Убедитесь, что нижняя часть Луны находится непосредственно над центром базы. Медленно опустите Луну вниз, прямо над базой. Вы начнете чувствовать подъемную силу, когда Луна приблизится к нужной точке.

##### 4. Левитация Луны

Как только вы почувствуете подъемную магнитную силу, аккуратно отпустите

1. Убедитесь, что продукт размещен на **устойчивой поверхности**, и рядом нет металлических объектов, которые могут создавать помехи магнитному полю.
2. Не размещайте продукт во **влажной среде**.
3. Проверьте, чтобы входное напряжение адаптера питания соответствовало национальным стандартам. **Не используйте адаптер, отличный от предоставленного**. Это может повредить устройство магнитной левитации.
4. Размещайте электронные устройства, такие как компьютеры, мобильные телефоны, камеры, банковские карты, на расстоянии не менее **20 см** от устройства магнитной левитации.
5. Людям с сердечными заболеваниями или кардиостимуляторами необходимо держаться подальше от этого устройства.
6. Это не игрушка, устройство **не подходит для детей младше 12 лет**.
7. Используйте продукт только **в помещении**.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате **WhatsApp**. Для этого запустите приложение **WhatsApp**. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp

