



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Туристический портативный фильтр для воды JY-XG-01



Версия 1.0

minicam24.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.	3
2. Характеристики.	3
3. Составляющие	3
4. Использование.	4
5. Уход и обслуживание	5
6. Хранение	6
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества...	8
Товар недоброжащего качества...	9

2

1. Введение

Уважаемый клиент,

Благодарим вас за выбор нашего туристического фильтра для воды. Эта портативная и легкая колонка для воды извлечет подросток из пещер прополок, походов, кемпинга, пикников, путешествий по сельской местности, командировок и готовности к чрезвычайным ситуациям. УФ-нейтрализатор из полого волокна и комбинация антибактериального ультрафильтрации помогут удалить 99,9999% бактерий, таких как сальмонелла, холера, кишечная палочка и простейшие, такие как лямблии, криптоспоридии, а также осадок, запах, цвет, хлор, органические вещества и тяжелые вещества, металлы.

Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами.

2. Характеристики

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию с помощью этого фильтра-колонки, чтобы продлить срок его службы.

Промывайте водой после использования, чтобы фильтр оставался чистым и не засорялся.

Не для детей до 6 лет. Опасность дыхания.

Не для соленой и морской воды.

Не мойте моющими средствами, дезинфицирующими средствами и т. д. во избежание повреждения.

Применение:	Озеро, река, водопровод
Тонкость:	0,01 микрон
Выход:	7 унций 200 мл/мин
Размер:	37,5x155 мм
Вес:	48 грамм
Срок жизни:	4000 литра

3. Составляющие

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточните текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

3

3



4. Использование

1. Пейте воду напрямую через фильтр или прикрепите к фильтру шланг.



2. Закрепите фильтр на бутылке или пауче с водой.



4

5. Уход и обслуживание

1. Промывание струей



Примечание: При прикреплении к бутылке с водой или паучу поверните фильтр вперед и назад, чтобы надежно закрепить бутылку с нижней части силиконового адаптера и избежать протечек.

3. Фильтрация с помощью гравитации



4. Фильтрация через кран



5. Уход и обслуживание

1. Снимите угольный фильтр и уплотнительное кольцо. Откройте порт промывки. Примите фильтр к поддающему крану/бутылке с водой или паучу, чтобы промыть портативный фильтр.

5

2. Промывание бутылкой или паучем в обратную сторону.



Прикрепите бутылку или мягкий пауч с чистой водой и промойте фильтр.

6. Хранение

- Промойте соломинку фильтра и силиконовый шланг чистой водой;
- Стерилизуйте кипятком водой при 100 °C 60 секунд;
- Замочите в 10% солнечной воде или 75% медицинским спиртом;
- Накройте пылезащитным чехлом и пакетом, пакет запечатайте;
- Храните в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света месте.

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующими перорасчетом покупной цене;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать немедленного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от выполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующими перорасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеизложенных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- необходимость использования товара в течение каждого года гарантийного срока в сопокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различными недостатками.

В случае если Вы приобрели усиленный или бывший в употреблении товар недоброжащего качества, и был заранее предусмотрен недостаток, из-за которого товар не подходит для продажи в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантия на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах Максимолл, возможно в нашем сервисном центре по телефону +7(800)200-85-65;
- Срок гарантинного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантинное обслуживание осуществляется в течение всего гарантинного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантин продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантинный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройство отсутствует, нарушен или не читается оригиналный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантинные пломбы и нахлестки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на это компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобреным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаружение существенного недостатка устройства посторонним предметом, веществом, жидкостью или насекомыми и т.д.;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (механических сил, химических, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологически опасных сред, а также тех случаев, когда такое воздействие привело к неисправности устройства);

- неисправность устройства вызвана действиями сторонних обстоятельств (стационарный бытовой, склоны напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоблюдением Государственных стандартов параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;

- иные случаи, предусмотренные производителем.

Гарантинные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар недоброжащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток, вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, изложенных в статье 19 Закона РФ № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей». Для этого можете обратиться в сервисный центр Максимолл по телефону 8-800-200-45-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, уязвимым, опасным для здоровья и т.д.,

Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 524, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15-дневного предъявления указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантинного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантинному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код, приведенный ниже

Сервисный Центр

WhatsApp

чат

чат