



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Вентилятор настольный Sandal



Версия 1.0

minicam24.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики.....	3
Особенности.....	3
Использование.....	3
Питание.....	3
Меры предосторожности.....	4
Гарантийное обслуживание неисправного товара	Ошибка! Закладка не определена.
Товар надлежащего качества.....	Ошибка! Закладка не определена.
Товар ненадлежащего качества.....	Ошибка! Закладка не определена.

2

Характеристики

Материал: ABS-пластик
Номинальная мощность: 4,5 Вт
Номинальный ток: 0,5-1 А
Номинальное напряжение: 5 В;
Зарядка: USB-подключение;

Особенности

- Простой в использовании
- Стильный дизайн
- Три лопасти вентилятора,
- Поток воздуха ровный, скорость ветра стабильная.
- Используется мощный двигатель, чтобы обеспечить сильное движение воздуха.
- Трехскоростная комбинация
- USB-порт, быстрая зарядка, долговечность.

Использование

Нажмите кнопку, чтобы включить вентилятор на первой скорости. И каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, мощность ветра будет увеличиваться на один шаг. Всего у вентилятора три скорости. После третьей передачи нажмите еще раз, чтобы выключить вентилятор.

Индикация:

- 1 скорость – синяя
- 2 скорость – красно-синяя
- 3 скорость - красная

Питание

При нормальном использовании индикатор горит синим цветом. И индикатор не горит, когда нет питания. Для зарядки используйте «совместимый» зарядный кабель. Когда USB-кабель для зарядки подключен индикатор будет гореть красным, когда вентилятор заряжается. И при полной зарядке индикатор будет синим.

3

Меры предосторожности

- Не помещайте посторонние предметы или руки в вентилятор во время использования, чтобы избежать повреждения продукта или травм.
- Не используйте встроенную литиевую батарею продукта при температуре выше 60 градусов по Цельсию.
- И не бросайте устройство в огонь.
- Ответственность. за несчастные случаи, вызванные вышеуказанными обстоятельствами, вы несете ответственность на свой страх и риск.
- Заряжайте изделие каждые 3 месяца, чтобы избежать длительной зарядки аккумулятора из-за низкого напряжения.
- При очистке вентилятора обязательно отключите вентилятор от источника питания, прежде чем снимать защитную крышку.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru
E-mail: info@minicam24.ru
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

4