



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Цифровой паяльный фен YARBOLY 8858



СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>Характеристики .....</b>	<b>3</b>
<b>Использование .....</b>	<b>4</b>
<b>Предостережения .....</b>	<b>4</b>
<b>Правильная утилизация.....</b>	<b>5</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	9

## Введение

**Портативный термофен** — это новый электронный продукт, разработанный нашей фабрикой, который подходит для ремонта процессов SMT (технология поверхностного монтажа). Это портативный инструмент для пайки, использующий долговечные инфракрасные нагревательные элементы и специальные устройства для контроля температуры, а также технологию терморегуляции с высокой точностью, управляемую микропроцессором.

Кривая контроля температуры термофена соответствует требованиям производства SMT. Продукт обладает рядом преимуществ, включая энергоэффективность, компактные размеры, удобство в использовании, долгий срок службы, безопасность и другие характеристики.

## Характеристики

Параметр	Значение
Бренд	
Входное напряжение	AC220V $\pm$ 10% 50Hz / AC110V $\pm$ 10% 60Hz
Общая мощность	480W
Тип отображения	Микропроцессорный цифровой дисплей
Форма отображения	Цифровой светодиодный экран
Диапазон настройки	Температура 100-500 °C / Объем воздуха F01-F10
Стабильность температуры	$\pm$ 5°C
Тип воздушного потока	Мягкий поток воздуха от бесщеточного вентилятора
Поток газа	120 литров/минуту (максимум)

## Использование

**Включение:** Подключите рукоятку, включите питание. На экране появится надпись OFF, затем нажмите SETUP для включения. Объем воздуха по умолчанию установлен на максимальное значение на заводе, и рукоятка начнет нагреваться. Когда будет достигнута заданная температура, мигает десятичная точка, что означает, что температура поддерживается. После использования поместите рукоятку на подставку — машина перестанет нагреваться и продолжит выдувать воздух. Когда рукоятка остынет, система перейдет в режим ожидания и отобразит "---". При продолжении использования рукоятка сразу перейдет в рабочий режим и нагреется до предыдущей заданной температуры.

**Температура:** Нажимайте кнопки UP и DOWN на любом экране для увеличения или уменьшения температуры. Обычно температура устанавливается на уровне 360 °C, но слишком высокая температура может повредить компоненты.

**Объем воздуха:** Нажмите кнопку SETUP для перехода в настройки объема воздуха. Значение будет начинаться с "F", и когда оно начинается с "F" (например, F5 — это пятый уровень объема воздуха), затем нажимайте кнопки UP и DOWN для увеличения или уменьшения объема. Через несколько секунд настройка автоматически выйдет.

**После использования:** Поместите рукоятку на подставку или удерживайте кнопку SETUP для выключения устройства. Система автоматически охладит рукоятку. Когда температура упадет ниже 100 °C, система перейдет в режим ожидания и отобразит "---". В этот момент выключите питание и вытащите шнур питания.

## Предостережения

1. При использовании данного устройства необходимо подключить его к надежному заземлению.
2. Это устройство является высокотемпературной нагревательной платформой, поэтому не касайтесь нагревательного элемента во время работы, чтобы избежать ожогов.

3. Если устройство не используется длительное время, обязательно выключите питание системы, чтобы избежать ненужных потерь.
4. Строго запрещается подключать или отключать рукоятку при включенном питании, чтобы избежать повреждения устройства или поражения электрическим током.
5. Если в рабочей зоне присутствуют воспламеняющиеся или взрывчатые вещества, использование устройства строго запрещено, чтобы избежать пожара и ущерба имуществу.

## Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;

- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!