



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Поворотная камера
видеонаблюдения 4G GBT20
(1080P, 2 Мп)**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка приложения.....	3
2. Инициализация устройства	3
3. Настройка сети	4
3.1 Быстрая настройка прямого соединения	4
3.2 Конфигурация точки доступа	5
3.3 Настройка удаленной трансляции по Wi-Fi smartlink	5
4. Облачное хранилище	5
4.1 Подключение устройств к диску	6
4.2 Воспроизведение файлов с диска	6
5. Настройка уведомлений	6
6. Превью	6
7. Воспроизведение.....	7
8. Обнаружение движения	7

1. Установка приложения

Для того, чтобы начать работать с камерой, скачайте и установите приложение V380 Pro на ваш смартфон. Для телефонов Android скачайте приложение из Google Play, для телефонов iOS из App Store. Либо отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение.

Зарегистрируйтесь в приложении.




2. Инициализация устройства

Внимательно настройте камеру во время первого использования.

- 1) Подключите камеру к сети.
- 2) Дождитесь звукового уведомления о включении камеры.
- 3) Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Сброс, чтобы сбросить все настройки камеры до заводских.
- 4) Когда вы услышите уведомление «waiting for Wi-Fi smart link configuration», настройте в приложении связь по Wi-Fi с камерой.
- 5) Когда вы услышите уведомление «access point established», пожалуйста, настройте точку прямого подключения в приложении.

Расположение кнопки сброса показано только для справки, фактическое положение может отличаться в зависимости от того, какая у вас модель камеры.



3. Настройка сети

Перед началом настройки подключите ваш телефон к сети Wi-Fi.

- 1) Нажмите «+» в приложении V380 Pro. Затем нажмите кнопку Далее (Next).
- 2) Дождитесь уведомления «ожидание настройки Wi-Fi» («waiting for Wi-Fi smart link configuration»), чтобы начать настройку в приложении связи по Wi-Fi с камерой.
- 3) Если появляется уведомление «точка доступа установлена» («access point established»), настройте связь между камерой и телефоном способами, описанными в пунктах 3.1 и 3.2.
- 4) Если звучит уведомление («waiting for Wi-Fi smart link configuration»), настройте связь между камерой и телефоном способом, описанными в пункте 3.3.

3.1 Быстрая настройка прямого соединения

Android

- Нажмите на уведомление «точка доступа установлена» («access point established»). Появится список добавленных устройств в формате MV+идентификационный номер. Выберите вашу камеру.
- Выберите ваше Wi-Fi соединение и нажмите Подтвердить (Confirm), камера начнет подключаться к сети. Будет отображено в списке устройств.
- Установите пароль для камеры.

iOS:

- Нажмите на уведомление «точка доступа установлена» («access point established»).
- Перейдите в настройки iPhone и выберите сеть Wi-Fi с названием MV+идентификационный номер камеры.
- Дождитесь подключения к камере (должна появиться иконка Wi-Fi в левом верхнем углу) и вернитесь в приложение.
- Выберите в списке доступных сетей ваше Wi-Fi соединение, введите пароль и нажмите Подтвердить (Confirm).
- Появится уведомление Wi-Fi подключен (Wi-Fi connected) и камера появится в списке устройств.
- Установите пароль для камеры.

3.2 Конфигурация точки доступа

- Перейдите в настройки телефона. Нажмите кнопку Wi-Fi, а затем подключитесь к сети MV+идентификационный номер камеры.
- Дождитесь подключения к камере (должна появиться иконка Wi-Fi в левом верхнем углу) и вернитесь в приложение.
- Теперь вы можете смотреть прямую трансляцию в локальной сети. Чтобы получить доступ к удаленной трансляции, сделайте следующее:
- Перейдите в настройки, найдите настройки сети и выберите пункт Режим модема / Режим точки доступа. Затем выберите вашу Wi-Fi сеть, введите пароль, нажмите кнопку подтвердить. Теперь камера начнет подключаться к Wi-Fi.
- Камера готова к использованию после уведомления «Wi-Fi подключен» («Wi-Fi connected»).

3.3 Настройка удаленной трансляции по Wi-Fi smartlink

- Нажмите на уведомление «ожидание настройки Wi-Fi» («waiting for Wi-Fi smart link configuration»), введите идентификационный номер камеры и пароль от Wi-Fi. Нажмите Далее (Next).
- После уведомления «Wi-Fi подключен» («Wi-Fi connected»), камера появится в списке устройств.
- Установите пароль для камеры.

4. Облачное хранилище

Облачное хранилище – это удобный, экономичный, безопасный и надежный сервис, который не только защищает ваши записи с помощью шифрования от риска взлома или кражи камеры, но также помогает избежать проблем с совместимостью оборудования. Пара камер могут использовать один облачный диск для хранения данных.

- 1) Для подключения нажмите на иконку облачного хранилища.
 - 2) Нажмите на кнопку Подписаться (Subscribe Now).
 - 3) Отсканируйте QR-код карточки облачного хранилища или введите серийный номер карты для облачного диска.
- Карты облачного хранилища делятся на предоплаченные и на неоплаченные.

- Для непредоплаченных карт выберите подходящий план и оплатите его, чтобы получить доступ к хранилищу.

4.1 Подключение устройств к диску

- 1) Выберите устройство, которое вы хотите подключить к облачному хранилищу.
- 2) Чтобы предотвратить потерю данных, в настройках измените режим записи и качество видео, в соответствии с вашим соединением. Обратите внимание, что непрерывная запись в высоком разрешении требует очень хорошего интернет-соединения.

4.2 Воспроизведение файлов с диска

- 1) Нажмите кнопку Воспроизведение (Replay), чтобы просмотреть список сохраненных на диске файлов.
- 2) Отфильтруйте записи по названию устройства, дате и времени.
- 3) Нажмите на иконку напротив файла, чтобы сохранить его.

5. Настройка уведомлений

Когда камера обнаружит движущийся объект, она отправит уведомление в приложение. Для настройки уведомлений перейдите в настройки камеры, затем выберите пункт уведомления (Alarm).

6. Превью

Ниже представлен скриншот из режима превью с описанием функций и кнопок, представленных в данном режиме.



7. Воспроизведение

- 1) Войдите в режим превью.
- 2) Нажмите кнопку Воспроизведение (Replay).
- 3) В выпадающем окне выберите источник файлов: карта памяти или облачное хранилище.
- 4) Найдите нужную вам запись по дате.

8. Обнаружение движения

Когда включен режим обнаружения движения, камера замечает и отслеживает движущийся объект. Для включения нажмите кнопку Отладка отслеживания (Preset track), затем нажмите переключатель Включить отслеживание (Enable track).

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**