



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лазерный проектор / светомузыка

StarDisco DMX60W



WARNING
MINIMUM DISTANCE OF INFLAMMABLE
MATERIALS FROM THE SURFACE 0.2m
MAXIMUM TEMPERATURE OF
THE EXTERNAL SURFACE 120°C

MENU UP DOWN ENTER



MIC

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----------|
| Характеристики | 3 |
| Функции | 3 |
| Режим 11 каналов | 4 |
| Режим 9 каналов | 5 |
| Правильная утилизация | 6 |
| Гарантийное обслуживание неисправного товара | 6 |
| Товар надлежащего качества | 9 |
| Товар ненадлежащего качества | 9 |

Характеристики

| | |
|----------------|---------------------------|
| Напряжение | 110-220 В 50-60 Гц |
| Потребление | 30 Вт, 60 Вт |
| Источник света | 1шт 10 Вт белый светодиод |
| Каналы | 10/12 |

Функции

| | | |
|------|-----------|--|
| Addr | A001-A512 | Набор адресов 512 |
| CHnd | 11CH | 11 каналов |
| | 9CH | 9 каналов |
| SLnd | Auto | Режим ведущего |
| | SL 1 | Режим DMX 512 |
| | SL 2 | Режим ведомого |
| Shnd | SH 0 | Эффект 0 (рекомендуется) |
| | SH 1 | Эффект 1 |
| | SH 2 | Эффект 2 |
| | SH 3 | Эффект 3 |
| SoUd | On | Включение голосового управления |
| | Off | Выключение голосового управления |
| SEnS | 0-99 | Настройка чувствительности |
| bLnd | bLAc | Без сигнала 512, возврат на ноль |
| | Auto | Без сигнала 512, авто |
| | Soun | Без сигнала 512, звук |
| | HoLd | Без сигнала 512, поддержка предыдущего состояния контроллера |
| LEd | OFF | Выключение экрана через 5 секунд |
| | ON | Экран включен всегда |
| dISP | no | Обратное отображение |

| | | |
|------|-----|--|
| | YES | Прямое отображение |
| rPAn | no | Одновременное вращение по оси X |
| | YES | Одновременное обратное вращение по оси X |
| rTiL | no | Одновременное вращение по оси Y |
| | YES | Одновременное обратное вращение по оси Y |
| rEST | YES | Сброс системы |

Режим 11 каналов

| Канал | Функции | Описание |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Перемещение | 0-255 |
| 2 | Точная настройка перемещения | 0-255 |
| 3 | Поворот | 0-255 |
| 4 | Точная настройка поворота | 0-255 |
| 5 | Цвет | |
| | 0-139 | Выбор цвета |
| | 140-255 | Смена цвета автоматически |
| 6 | Узор | |
| | 0-71 | Фиксированный узор |
| | 72-127 | Смешивание узоров |
| | 128-255 | Смена рисунка автоматически |
| 7 | Стробоскоп | 0-255 |
| 8 | Затухание | 0-255 |
| 9 | Движение по прямой, в повороте | 0-255 |
| 10 | Автоматический режим | |
| | 0-59 | Функции других каналов |
| | 60-84 | Автоматический режим |

| | | |
|----|---------|--------------------------|
| | | 0 |
| | 85-109 | Автоматический режим 1 |
| | 110-134 | Автоматический режим 2 |
| | 135-159 | Автоматический режим 3 |
| | 160-184 | Звуковой режим 0 |
| | 185-209 | Звуковой режим 1 |
| | 210-234 | Звуковой режим 2 |
| | 235-255 | Звуковой режим 3 |
| 11 | 0-20 | Без функции |
| | 21-100 | Движение по оси X |
| | 101-200 | Движение по оси Y |
| | 201-249 | Движение по осям XY |
| | 250-255 | Сброс (5 секунд) |
| 12 | 0-4 | Нет функции |
| | 5-109 | Выбор семицветной полосы |
| | 110 | Авто |

Режим 9 каналов

| Канал | Функции | Описание |
|-------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Перемещение | 0-255 |
| 2 | Поворотное движение | 0-255 |
| 3 | Цвет | |
| | 0-139 | Выбор цвета |
| | 140-255 | Смена цвета автоматически |
| 4 | Трафарет | |
| | 0-71 | Фиксированный |
| | 72-127 | Смешивание узоров |
| | 128-255 | Смена узора автоматически |
| 5 | Стробоскоп | 0-255 |
| 6 | Затемнение | 0-255 |
| 7 | Скорость движения по | 0-255 |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | прямой или в повороте | |
| 8 | Автоматический режим | 0-255 Регулировка вверх для одновременного вращения. Вниз для обратного вращения |
| 9 | 0-20 | Без функции |
| | 21-100 | Движение по оси X |
| | 101-200 | Движение по оси Y |
| | 201-249 | Движение по осям XY |
| | 250-255 | Сброс (5 секунд) |
| 10 | 0-4 | Нет функции |
| | 5-109 110-255 | Выбор семицветной полоски Авто |

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!