

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подставка для ноутбука COOLCOLD

Ice Magic 6 с подсветкой RGB и 6

бесшумными вентиляторами



СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид устройства	3
Характеристики	4
Описание функций	4
Кнопка Вкл/Выкл	4
Режим RGB	4
Кнопки увеличения, уменьшения скорости работы вентиляторов	5
2 USB-порта 2.0	5
2 противоскользящие наклейки	5
7 уровней высоты	5
Использование	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	8

Внешний вид устройства




Характеристики

- Оптимизирована для ноутбуков размером до 17 дюймов
- Габариты охлаждающей подставки: 426x280x37 мм (16.8 x11x1.46 дюймов)
- Размеры вентиляторов: Всего 6 вентиляторов по 60x60 15 мм (2.4x 2.4x0.6)
- Номинальное напряжение: 5В постоянного тока
- 2 порта USB2.0: USB1, USB2
- Скорость: 2900 об/мин (макс.)
- Индикатор LED для каждого вентилятора
- 12 режимов RGB-подсветки
- 4 режима работы вентилятора
- 3 уровня скорости вентилятора
- 7 уровней регулировки высоты
- Производительность воздушного потока: 73.25CFM
- уровень шума: <28 дБ
- Материал: ABS и металлическая сетка
- Длина USB- кабеля: 60 см (23.62 дюйма)
- Вес: 840 г (1.85 фунта)
- Срок службы до 10 000 часов


Описание функций

Кнопка Вкл/Выкл

Нажмите и удерживайте кнопку  три секунды, чтобы включить или выключить подставку для ноутбука.

Когда подставка уже включена, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим устройства. Есть 4 варианта.

Режим RGB

Нажмите кнопку , чтобы выбрать режим работы подсветки. Всего у данной модели подставки 12 режимов.

Кнопки увеличения, уменьшения скорости работы вентиляторов

- Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить скорость работы вентиляторов. Индикация станет ярче.
- Нажмите кнопку «-», чтобы уменьшить скорость работы вентиляторов. Индикация станет более тусклой.
- 3 скорости вентиляторов: 1 – 1900 об/мин, 2 - 2500 об/мин, 3 - 2900 об/мин

2 USB-порта 2.0

Два встроенных USB-порта 2,0 позволяют подключать питание к подставке, а также подключать другие USB-устройства.

2 противоскользящие накладки

Накладки спрятаны в верхней части охлаждающейся подставки.

Выньте их, чтобы зафиксировать ваш ноутбук.

7 уровней высоты

На дне подставки имеется подставка и скоба.

В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать один из 7 уровней наклона.

Использование

1. Подключите подставку к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
2. Зажмите кнопку Вкл/Выкл на 3 секунды, чтобы включить подставку для ноутбука.
3. Выберите режим работы вентиляторов и подсветки. Для более подробной информации обратитесь к пункту «Описание функций».

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**