



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Прикормочный кораблик Flytec Aqua 2**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Знакомство с устройством.....</b>	<b>3</b>
<b>Пульт ДУ.....</b>	<b>4</b>
<b>Использование .....</b>	<b>4</b>
<b>Особенности устройства.....</b>	<b>6</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества .....	9
Товар ненадлежащего качества .....	9

## Знакомство с устройством



### Функции

Устройство быстро заряжается.

Отсеками для корма можно управлять по отдельности.

Фонарик помогает ориентироваться в темноте, а также приманивать рыбу.  
Вес груза более 1 килограмма.

## Пульт ДУ



## Использование

### Сопряжение пульта дистанционного управления с лодкой

При сопряжении корпус должен находиться на ровной площадке.

1. Включите питание лодки.
2. Включите питание пульта дистанционного управления, нажмите кнопку обучения и удерживайте достаточное время пока не услышите короткий звуковой сигнал, который указывает, что происходит сопряжение.
3. Включите питание приемника, и если светодиодный индикатор приемника мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно.

### Обычный режим дистанционного управления

С помощью стика управляйте двигателем. Направление стика вверх и вниз регулируют вращение двигателя вперед и назад и скорость вращения. Движение влево или вправо поворачивают напрямую. Есть два варианта управления:

- Стик находится в середине верхнего и нижнего положения, лодка будет останавливаться. Стик сдвинут влево или вправо, левый или правый мотор перестает вращаться. Левый или правый двигатель имеет скорость вращения от 0% (двигатель может управлять кораблем на минимальной скорости) до 100%, что в основном используется для вращения по спирали.
- Когда стик направлен вверх или вниз, левый и правый двигатели будут вращаться одинаково от 0% до 100%. Когда же стик сдвинут немного влево или вправо, левый или правый двигатели будут слегка регулировать скорость своего вращения. Например, когда рычаг находится посередине, нажмите стик вверх до положения 80 %, скорость левого и правого двигателя равна 80 %. Скорость правого двигателя все еще составляет 80 %, если рычаг медленно смещается вправо, а скорость левого двигателя можно регулировать от 80% до 0%.

### **Круизный режим с постоянной скоростью**

Когда лодка с дистанционным управлением движется вперед или назад, нажмите кнопку круиз-контроля на пульте дистанционного управления, отпустите рычаг, и лодка продолжит двигаться с текущей скоростью. Когда лодка остановлена, кнопка круиза не работает. В режиме круиза с постоянной скоростью можно регулировать скорость левого и правого двигателя, перемещая рычаг влево или вправо, то есть поворачивать лодку влево и вправо.

Например: потяните рычаг влево, тогда скорость правого двигателя увеличится на 1, нажмите и удерживайте рычаг, тогда скорость правого двигателя увеличится до максимума. Когда нет возможности увеличить скорость, скорость левого двигателя будет уменьшено на 1. Круизный режим отключается нажатием кнопки круиза.

### **Индикация заряда**

Светодиод на пульте дистанционного управления будет медленно мигать, что указывает на низкое напряжение батареи пульта дистанционного управления, когда напряжение в батарее пульта дистанционного управления ниже 2,3 В.

## Особенности устройства



- Обтекаемый корпус лодки
  - Плавание более стабильное
  - Сопротивление ветру и волнам более сильное
- Надежный аккумулятор
  - Быстрая зарядка
  - Долгое время работы



## Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**