



# **MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Озонатор-Ионизатор воздуха 2 в 1**

**для дезинфекции комнат и**

**небольших помещений LSO-70**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Уход за устройством .....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Особенности продукта.....	3
4. Работа с устройством .....	3
5. Внешний вид.....	4

## **1. Уход за устройством**

- 1) Перед чисткой убедитесь, что ионизатор выключен. Используйте сухое мягкое полотенце, чтобы очистить воздуховыпускное отверстие или пыль на поверхности корпуса.
- 2) Пожалуйста, не используйте изделие в местах с повышенной влажностью воздуха, чтобы не повлиять на срок его службы.
- 3) Пожалуйста, отключайте товар от сети, когда он не используется.

## **2. Технические характеристики**

- Рабочее напряжение: 220 В;
- Рабочая частота: 50-60 Гц;
- Размеры: 150x100x83 мм;
- Вес: 289 г;
- Производство озона: 100 мг/ч.

## **3. Особенности продукта**

- 1) Работает от сети;
- 2) Многофункциональное устройство: озонирование, подсветка, ионизирование (опционально);
- 3) Имеет два режима работы таймер (30 минут) и автоматический режим;
- 4) Не требует расходных материалов;
- 5) Низкое энергопотребление (менее 10 Вт);
- 6) Уничтожает запахи формальдегида, бензола, аммиака и др.;
- 7) Дезинфицирует и стерилизует помещение.

## **4. Работа с устройством**

- 1) Нажмите кнопку Вкл/Выкл, светодиодный индикатор загорится синим, а озонатор начнет работать в течение 30 минут, а затем автоматически выключится.
- 2) Нажмите кнопку Вкл/Выкл ещё раз, синий индикатор начнет мигать. Озонатор переходит в циклический режим: сначала работает 30 секунд, затем останавливается на 30 секунд, затем снова работает в течение 30 секунд, останавливается на 30 секунд и так далее.
- 3) Если нажать кнопку в третий раз, заработает ионизатор, горит зеленая лампочка. Озон не производится. Если функция ионизирования отсутствует, пропустите этот шаг.

- 4) Нажмите кнопку в четвертый раз, чтобы прибор выключился.
- Внимание: в помещении, в котором работает озонатор, не должны находиться люди или животные.

## 5. Внешний вид



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**