



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Термонож Crunchy KS80**



**СОДЕРЖАНИЕ**

**1. Характеристики..... 3**  
**2. Об устройстве..... 3**  
**3. Использование..... 4**

**1. Характеристики**

Тип	с воздушным охлаждением
Мощность	80 Вт
Напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Нагрев	до 600 °С в течении 5-8 секунд
Длина лезвия	5 см

**2. Об устройстве**



Лезвие 5 см. B01		Используется для сверления и резки отверстий в полиэтиленовой пленке.
Маленькое острое лезвие B06		Используется для сверления и резки отверстий в полиэтиленовой пленке.
Большое острое лезвие B07		Используется для сверления и резки отверстий в полиэтиленовой пленке.

Лопата B08		Используется для сверления и резки отверстий в полиэтиленовой пленке, склеивания пластика.
Боковое лезвие B09		Используется в FC80.
Лезвие-дуга B10		Используется для резки ткани, веревок.
Лезвие-крюк B15		Используется для резки веревок.

**3. Использование**

**Установка лезвия:**

1. С помощью шестигранного ключа ослабьте винт в зажиме;
2. Вставьте два штифта лезвия в зажимы, а затем затяните винт, убедитесь, что зажим достаточно плотно касается лезвия, в противном случае лезвие не будет работать должным образом.

1. Поверните регулятор температуры в нужное положение, поместите лезвие в предмет для резки, а затем нажмите на кнопку питания. За несколько секунд лезвие нагреется. Перед резкой рекомендуется выполнить пробную резку на отходах;

2. Регулировка температуры имеет 16 уровней;
3. Убедитесь, что температура и скорость соответствуют друг другу при резке. Если слишком много дыма, причиной может быть медленная резка или перегрев. Это приведет к неравномерной резке;
4. Снизьте скорость, когда до завершения резки остается всего 3-5 сантиметров;
5. Пожалуйста, очистите лезвие от остатков медной щетки после резки.

**Примечания:**

1. Используйте вентиляцию при работе;
2. Не сжигайте остатки на лезвии, лезвие будет искривлено.
3. Не прикасайтесь к горячему лезвию руками и не подносите лезвие близко к легковоспламеняющимся материалам после нагревания.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
 Контакт: 88000000



Приятного использования!