



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Беспроводной 2D сканер штрихкодов
и QR кодов KodoLes**



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----------|
| Характеристики | 3 |
| Общие настройки | 4 |
| Беспроводное подключение | 5 |
| Подключение по WiFi (2.4G) | 5 |
| Подключение по Bluetooth | 6 |
| Настройки рабочего режима | 6 |
| Настройки режима сканирования | 7 |
| Настройки режима ожидания | 8 |
| Гарантийное обслуживание неисправного товара | 9 |
| Товар надлежащего качества | 12 |
| Товар ненадлежащего качества | 12 |

Характеристики

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Тип подключения | 2,4 G | Bluetooth |
| Расстояние | 30-80 м | 10-20 м |
| Память | 2 Мб | |
| Потребление в режиме работы | 180 мА | |
| Потребление в режиме ожидания | 30 мА | |
| Время работы | 3-7 дней | |
| Питание | 5В 400 мА | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Датчик | 640*480 CMOS | |
| Индикатор | Зуммер и светодиод | |
| Режим срабатывания | Авто обнаружение | |
| EAN13 | 50-250 мм | |
| Code39 | 60-100 мм | |
| QR | 40-300 мм | |
| PDF417 | 40-280 мм | |
| Разрешение | 4 мил | |
| CPU | ARM 32-бит | |
| Скорость расшифровывания | 500/с | |
| Сканирование | Угол поворота: 360° | |
| | Угол наклона: ±65° | |
| | Угол отклонения: ±60° | |
| Защита от помех | 0-100000 Люкс макс. | |
| Способность декодирования | 1D : UPC-A , UPC-E , EAN4 , EAN-13 , Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, RSS, и т.д. 2D: QR-code, data Matrix, PDM17 , Aztec code , | |
| Срок жизни кнопки | 500 000 нажатий | |
| Тест падением | 1,5 м | |
| Срок жизни светодиодов | 100 000 часов | |
| Интерфейс | USB, USB-COM, USB-HID | |

Общие настройки



Заводские настройки



Разделение и CR



Разделение и LF



Разделение и LF+CR



Разделение и табуляция



Без разделения



Версия



Уровень заряда



Выключить звук



Высокая громкость



Низкая громкость



Средняя громкость

Беспроводное подключение

Подключение по WiFi (2.4G)



Режим WiFi (2.4G)



Сопряжение

Отсканируйте два вышеуказанных QR-кода один за другим. Затем зеленый индикатор на задней панели сканера будет непрерывно мигать. Вам необходимо повторно подключить приемник. Зеленый индикатор погаснет, зеленый индикатор будет гореть всегда.

Подключение по Bluetooth



Режим WiFi (2.4G)



Сопряжение

Настройки беспроводного сопряжения (режим Bluetooth)

1. Отсканируйте два вышеуказанных QR-кода или нажмите и удерживайте кнопку сканера около 8 секунд. Услышав звук сканера, отпустите кнопку, синий индикатор на задней панели сканера начнет непрерывно мигать, и сканер перейдет в режим поиска Bluetooth.
2. Включите мобильный телефон, iPad и другие терминальные устройства Bluetooth, выполните поиск Bluetooth и сопряжение (имя Bluetooth: BarCode Scanner HID). После успешного подключения сканер издаст один звуковой сигнал, синий индикатор будет постоянно гореть, подключение успешно.

Настройки рабочего режима



Обычный режим



Режим склада



Мгновенная загрузка данных



Нулевая очистка



Загрузка данных

Настройки режима сканирования



Режим сканирования кнопкой



Режим постоянного сканирования



Режим авто обнаружения



Режим Bluetooth SPP



Режим Bluetooth BLE



Выключить показывание/сокрытие
клавиатуры двойным кликом



Включить показывание/сокрытие
клавиатуры двойным кликом



Клавиатура HID
показывание/сокрытие

Настройки режима ожидания



30 секунд



1 минута



2 минуты



5 минут



10 минут



Режим отключен

30 минут



Мгновенное включение режима ожидания

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не

могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов

искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;

- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!